

KRAFTWERK®


FAVORITE TOOLS SINCE 1979

Manuel d'utilisation

Lampe à LED Inspection 400, rechargeable

701.001.010

FR

 2.5 h	 Li-Polymer 3.7 V 1500 mAh
 2W SMD 6.0 h 4W COB 2.5/6.0 h	 2W SMD 150 lumen 4W COB 400 lumen
 6500 K	 120°
 2m	 -10°C - 40°C
 1× 2W SMD 2× 4W COB(Low) 3× 4W COB(High) 4× off	Option  Art. 701.798.002 100-240 V~ 50/60 Hz 5 V  1.0 A
 IK07	 IP65



IMPORTANT ! LISEZ CE MANUEL AVEC ATTENTION ET CONSERVEZ LE POUR LE CONSULTER ULTÉRIEUREMENT.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Modèle	701.001.010
Classe de protection	III
Résistance aux choc	IP65
Optionnel tension nominale	100-240 V~ 50 / 60 Hz
Optionnel tension de sortie	5 V  1 A
LED	4 W COB, 2 W SMD
Lumen	400/100lm (4 W), 150lm (2 W)
Kelvin	6500 K
Temps de recharge	2.5 h
Temps de fonctionnement	2.5/6h (4 W), 6h (2 W)
Batterie	Li-ion 3.7V  1500 mAh
Température de fonctionnement	-10°C ~ +40°C
Dimensions	60.8x26x120 mm
Poids net	135 g

UTILISATION PRÉVUE

La lampe LED convient à un éclairage intérieur ou extérieur.

ATTENTION / INSTRUCTIONS DE CHARGE / CONSEILS SUR LA PILE

- Ne pas regarder directement dans le faisceau de lumière. Ceci pour éviter l'éblouissement
- Ne jamais utiliser la lampe à proximité de flammes
- Avant mise en service la première fois, charger la lampe
- Utilisez uniquement le chargeur fourni
- N'utilisez pas un chargeur modifié ou défectueux
- Charger la lampe fréquemment
- Ne chargez pas la lampe pendant plus de 24 heures
- Utiliser toujours une pile originale lors du remplacement
- Ne laisser pas la pile à plat. Dans ce cas il y a un risque de décharge excessive avec la conséquence que la pile ne soit plus réutilisable
- Les lampes LED ne peuvent pas être remplacées : lorsque les lampes sont en fin de vie, remplacer l'ensemble de l'équipement

NETTOYAGE

Laissez la lampe refroidir suffisamment ! N'utilisez pas de solvants, de produits de nettoyage corrosifs ou équivalent. Utilisez uniquement un chiffon sec ou légèrement humide pour nettoyer la lampe.



Il est interdit de jeter les produits électriques mis au rebut avec les ordures ménagères. Il faut les retourner à un centre de recyclage. Consulter les autorités locales ou le revendeur pour conseils sur le recyclage

- Il faut enlever la pile de l'appareil avant la mise au rebut
- Il faut débrancher l'appareil du réseau avant d'enlever la pile
- Eliminer la pile d'une manière assurant la sécurité.

GARANTIE

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages dus à toute utilisation inadéquate ou non conforme aux consignes de sécurité indiquées dans cette notice.

SERVICE CLIENTS

Contactez votre importateur local ou votre commerçant spécialisé pour obtenir l'adresse du SAV le plus proche de chez vous.

A PARTIR DE LA DATE DE LA FACTURE
2 ANS GARANTIE
POUR DÉFAUT DE MATÉRIEL OU FABRICATION

KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

KRAFTWERK Group AG
Mettlenbachstrasse 23
CH-8617 Mönchaltorf
Switzerland
Tel. +41-44 949 40 50

KRAFTWERK Sàrl.
25, rue du Stade
F – 67870 Bischoffsheim
France
Tel. +33-388 48 64 50

www.kraftwerktools.com