

Artikelnummer/Itemnumber: 418_07

Schutzzaungitter für besondere
Gefahrenbereiche, Zaunfeld,
Achsabstand: 750 mm, feuerverzinkt

Safety fence panel for exposed
areas of danger, Fence panel,
Center spacing: 750 mm, hot-dip
galvanized

58,00

1. Erdaushub für Fundament:
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
Fundamentabstände mit nachfolgenden
Punkten ermitteln.
siehe Abb.1 + 2

earth excavation for post with groundsleeve
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length ca. 400mm
determine Foundation distance with
following steps.
see Abb.1 + 2

2. Standpfosten im Fundament positionieren. Beton
hineingeben, Pfosten ausrichten. Anschließend Beton
verdichten und glätten.

place the Standing post into the foundation.
Add concrete and align the post.
afterwards compress and smooth the
concrete.

**3. Zur Positionierung des nächsten Pfostens, das
Zaunelement seitlich in die Laschen des bereits
positionierten Pfostens und in die des danach zu setzenden
Pfosten schieben. Siehe Abb.3**

to place the next post, insert the fencepanel
laterally into the tapered tubes of the
already fixated post and the following one.
see Abb.3

**4. Punkt 2 + 3 bis zum letzten zu setzenden Pfosten
wiederholen.**

repeat step 2 + 3 till the last post.

Abb. 1




Abb. 2



Abb. 3

