## Einbauempfehlung/installation guide



## Artikelnummer/Itemnumber: 465\_22WBG

Abweisebügel aus Stahlrundrohr Ø 60 mm mit Querholm, zum Einbetonieren, Gesamtbreite: 1000 mm, Gesamthöhe: 1000 mm, feuerverzinkt und gelb beschichtet mit schwarzen Warnstreifen

Steel tube Ø 60 mm x 2.5 mm with cross bar, for casting in concrete, total width: 1000 mm, total height: 1000 mm, hot-dip galvanized and yellow coated with black warning stripes

Abb. 1

68,00

**1.** Auf eine ausreichende Dimensionierung der Wand achten

pay attention on a sufficient dimensioning of the wall

2. Bügel in die vorgesehenen Wandhülsen stecken siehe Abb. 1

put the loop into the Wallsleeves see Abb. 1

**3.** Bügel auf die gewünschte Oberfläche positionieren siehe Abb.2

place the loop on the desired Surface see Abb.2

4. Bohrungsposition auf die Oberfläche übertragen

transfer the boringposition on the Underground

**5.** Löcher gemäß Punkt 4 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 4 and fixate with fastening material.



