Einbauempfehlung/installation guide



Artikelnummer/Itemnumber: 477_60BG

Schutzwinkel 90°, Ø76 mm feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Warnstreifen gleichschenklig, Gesamtbreite: 600 mm, Höhe Überflur: 650 mm, zum Einbetonieren

Protective barriers 90° hot-dip galvanized, powder-coated yellow with black warning stripes Anti-nudge hoop 90° isoceles, total width: 600 mm, height above ground: 650 mm, for casting in concrete



16,00

1. Erdaushub für Fundament Breite: Durchmesser / Querschnitt

des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm

Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrguerschnitt

siehe Abb.1

earth excavation for foundation width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm depth: ca. 400mm foundation distance: max. width tubediameter see Abb.1

2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrungen des Bügels stecken

if necessary put anchor bolt into the borings of the railing

3. Bügel mittig in die Fundamentlöcher stellen siehe Abb.2

place the post in the center on desired height in the foundation holes see Abb.2

4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete amd adjust

5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing the concrete and let it cure

