## Recommandation d'installation/installation guide



Borne tubulaire en acier Ø 193 x 3,6 mm pour le chevillage, avec socle de 360 x 360 mm, longueur totale : env. 1000 mm, galvanisée à chaud, longueur totale : 1000 mm, avec capot en acier soudé

## Référence: 40193

Steel tube bollards Ø 193 x 3.6 mm to be fixed by plugs, with base plate 360 x 360 mm Total length: 1000 mm, hot-dip galvanized, total length: 1000 mm, with welded steel cap

Fig. 1

13,00

 Assurez-vous que les dimensions de la fondation sont correctes Voir Fig. 1



pay attention on a sufficient dimensioning of the foundation see Abb.1

2. Positionnez le poteau au centre de la fondation. Transférez la position de perçage au sol

> place the post in the Center of the foundation and determine the tiltdirection see transfer the boringposition on the Underground

3. Percez les trous conformément au point 2 et fixez-les avec du matériel de fixation.

drill holes according to Point 4 and fixate with fastening material.



optional:

Réf. 470.71

