

KRAFTWERK®








FAVORITE TOOLS SINCE 1979

Bedienungsanleitung

LED Handlampe Slimlight 700 mit Dimmfunktion

701.001.006

DE



WICHTIG! DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND FÜR KÜNFITGE VERWENDUNGEN AUFBEWAHREN.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Modell	701.001.006
Schutzklasse	III
IP-Schutzart	IP54
Optional Nennspannung	100-240 V~ 50 / 60 Hz
Optional Ausgangsspannung	5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A
LED	7 W COB, 3 W SMD
Lumen	700/70 lm (7 W), 120 lm (3 W)
Kelvin	6500 K
Ladedauer	4 h
Betriebsdauer	2/16 h (7 W), 10 h (3 W)
Batterie	Li-ion 3.7 V $\overline{\text{---}}$ 2600 mAh
Betriebstemperatur	-10°C ~ +40°C
Abmessungen	397×66.5×46 mm
Nettogewicht	373 g

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Die LED-Arbeitsleuchte kann für Anwendungen in Innenräumen wie auch im Aussenbereich verwendet werden.

ACHTUNG / LADEANWEISUNG / AKKUPFLEGE

- Nicht direkt in das Licht schauen, da es Blendung verursacht
- Nur originale Akkus als Ersatzteile verwenden
- Die Lampe nie in der Nähe von offenen Flammen benutzen
- Nur das mitgelieferte Ladegerät verwenden
- Kein modifiziertes oder defektes Ladegerät verwenden
- Die Lampe vor der ersten Inbetriebnahme vollständig laden
- Die Lampe nicht länger als 24 Stunden laden
- Die Lampe regelmässig laden
- Die Lampe nicht mit entleertem Akku aufbewahren, es kann zur Zerstörung des Akkus führen!
- Das Leuchtmittel dieser Lampe ist nicht austauschbar. Bei Defekt, muss die gesamte Lampe ersetzt werden

REINIGUNG

Lassen Sie die Lampe ausreichend abkühlen! Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende Reinigungsmittel oder ähnliches. Verwenden Sie zum Reinigen nur ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch.



Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. In kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den jeweils geltenden Vorschriften entsorgen.

- Der Akku muss vom Gerät entfernt werden, bevor er verschrottet wird.
- Das Gerät muss vom Netz getrennt werden, bevor der Akku entfernt wird.
- Der Akku muss sicher entsorgt werden.

GARANTIE

Bei unsachgemässen Gebrauch oder in diesem Dokument beschriebenen Sicherheitsvorgaben nicht berücksichtigenden Gebrauch zurückgehende Schäden wird keine Haftung übernommen.

KUNDENDIENST

Kontaktieren Sie Ihren Importeur oder Ihren Fachhändler, um eine spezialisierte Reparaturstelle zu finden.

**AB KAUFDATUM
2 JAHRE GARANTIE
AUF MATERIAL- ODER PRODUKTIONSFEHLER**

KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

KRAFTWERK Group AG
Mettlenbachstrasse 23
CH-8617 Mönchaltorf
Switzerland
Tel. +41-44 949 40 50

KRAFTWERK Deutschland GmbH
Lebacher Straße 4
D-66113 Saarbrücken
Germany
Tel.+49 681 / 99 63 647

www.kraftwerktools.com