

KRAFTWERK®









FAVORITE TOOLS SINCE 1979

Bedienungsanleitung

Taschenlampe High Power LED 1000, wiederaufladbar

701.001.009

DE



WICHTIG! DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND FÜR KÜNFITGE VERWENDUNGEN AUFBEWAHREN.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Modell	701.001.009
Schutzklasse	III
IP-Schutzart	IP65
Optional Nennspannung	100-240 V~ 50 / 60 Hz
Optional Ausgangsspannung	5 V  1 A
LED	10W CREE SMD
Lumen	1000 / 600 / 400 lm (10W)
Kelvin	6000k
Ladedauer	3 h
Betriebsdauer	3.0 / 4.5 / 14.0 h (10W)
Batterie	Li-ion 3.6V  2600 mAh
Betriebstemperatur	-10°C ~ +40°C
Abmessungen	160.5x30x27 mm
Nettogewicht	210g

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Die LED-Arbeitsleuchte kann für Anwendungen in Innenräumen wie auch im Aussenbereich verwendet werden.

ACHTUNG / LADEANWEISUNG / AKKUPFLEGE

- Nicht direkt in das Licht schauen, da es Blendung verursacht
- Nur originale Akkus als Ersatzteile verwenden
- Die Lampe nie in der Nähe von offenen Flammen benutzen
- Nur das mitgelieferte Ladegerät verwenden
- Kein modifiziertes oder defektes Ladegerät verwenden
- Die Lampe vor der ersten Inbetriebnahme vollständig laden
- Die Lampe nicht länger als 24 Stunden laden
- Die Lampe regelmässig laden
- Die Lampe nicht mit entleertem Akku aufbewahren, es kann zur Zerstörung des Akkus führen!
- Das Leuchtmittel dieser Lampe ist nicht austauschbar. Bei Defekt, muss die gesamte Lampe ersetzt werden

REINIGUNG

Lassen Sie die Lampe ausreichend abkühlen! Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende Reinigungsmittel oder ähnliches. Verwenden Sie zum Reinigen nur ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch.



Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. In kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den jeweils geltenden Vorschriften entsorgen.

- Der Akku muss vom Gerät entfernt werden, bevor er verschrottet wird.
- Das Gerät muss vom Netz getrennt werden, bevor der Akku entfernt wird.
- Der Akku muss sicher entsorgt werden.

GARANTIE

Bei unsachgemässen Gebrauch oder in diesem Dokument beschriebenen Sicherheitsvorgaben nicht berücksichtigenden Gebrauch zurückgehende Schäden wird keine Haftung übernommen.

KUNDENDIENST

Kontaktieren Sie Ihren Importeur oder Ihren Fachhändler, um eine spezialisierte Reparaturstelle zu finden.

**AB KAUFDATUM
2 JAHRE GARANTIE
AUF MATERIAL- ODER PRODUKTIONSFEHLER**

KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

KRAFTWERK Group AG
Mettlenbachstrasse 23
CH-8617 Mönchaltorf
Switzerland
Tel. +41-44 949 40 50

KRAFTWERK Sàrl.
25, rue du Stade
F – 67870 Bischoffsheim
France
Tel. +33-388 48 64 50

www.kraftwerktools.com