

BETRIEBSANLEITUNG

STIER Premium Metall-Standventilator mit 90° Oszillation, 260 W

Artikel-Nr.: 907579

17.12.2025



EG-Konformitätserklärung



Der Hersteller,

Stier Industrial GmbH
Friedrichstraße 224
10969 Berlin

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass folgendes Produkt:

STIER Premium Metall-Standventilator mit 90° Oszillation (907579)
EAN: 4251709646426

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden EU-Richtlinien übereinstimmt:

EMV-Richtlinie (2014/30/EU)

Die folgenden Harmonisierten Normen wurden in der jüngsten im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Version angewendet:

EN 55014-1: 2017/+A11: 2020, EN 55014-2: 2015, EN IEC 61000-3-2:2019+A1: 2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Bei einer eigenmächtigen baulichen Veränderung oder Ergänzung der Produkte kann die Sicherheit in unzulässiger Weise beeinträchtigt werden, sodass die EG-Konformitätserklärung ungültig wird.

Name und Anschrift der bevollmächtigten Person für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:

Tobias Karl Wolfgang Tschötsch
Contorion GmbH
Friedrichstraße 224
10969 Berlin, Deutschland

Hinweis: Die oben genannte Person ist zugleich bevollmächtigt, diese Konformitätserklärung im Namen des Herstellers zu unterzeichnen.

Unterschrift:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'T. Tschötsch', is written over a horizontal line.

Berlin, den 17.12.2025, Tobias Karl Wolfgang Tschötsch, Geschäftsführer und Gründer

EC declaration of conformity



The manufacturer,

Stier Industrial GmbH
Friedrichstraße 224
10969 Berlin

Declares in sole responsibility that the following product:

STIER Premium Metal Pedestal Fan with 90° Oscillation (907579)
EAN: 4251709646426

to which this statement complies with the following EU Directives:

EMC directive (2014/30/EU)

The following harmonised standards have been applied in the latest version published in the Official Journal of the European Union:

EN 55014-1: 2017/+A11: 2020, EN 55014-2: 2015, EN IEC 61000-3-2:2019+A1: 2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019

In the event of an unauthorized structural change or addition to the products, safety can be impaired in an impermissible way, so that the EC declaration of conformity becomes invalid.

Name and address of the authorised person for the compilation of the technical documentation:

Tobias Karl Wolfgang Tschötsch
Contorion GmbH
Friedrichstraße 224
10969 Berlin, Germany

Note: The above-mentioned person is also authorized to sign this declaration of conformity on behalf of the manufacturer.

Signature:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'T. Tschötsch', written over a horizontal line.

Berlin, the 17.12.2025, Tobias Karl Wolfgang Tschötsch, Managing Director and Founder

Declaración CE de conformidad



El fabricante,

Stier Industrial GmbH
Friedrichstraße 224
10969 Berlin

Declara bajo exclusiva responsabilidad que el siguiente producto:

STIER Ventilador de pie metálico premium con oscilación de 90° (907579)
EAN: 4251709646426

a la que se refiere esta declaración cumple con las siguientes Directivas de la UE:

2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2009/125/EC, (EN) No 206/2012

En la última versión publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea se han aplicado las siguientes normas armonizadas:

EN 55014-1: 2017/+A11: 2020, EN 55014-2: 2015, EN IEC 61000-3-2:2019+A1: 2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019

En el caso de un cambio estructural no autorizado o una adición a los productos, la seguridad puede verse afectada de manera inadmisiblemente, de modo que la declaración CE de conformidad deje de ser válida.

Nombre y dirección de la persona autorizada para la elaboración de la documentación técnica:

Tobias Karl Wolfgang Tschötsch
Contorion GmbH
Friedrichstraße 224
10969 Berlin, Alemania

Nota: La persona mencionada anteriormente también está autorizada a firmar esta declaración de conformidad en nombre del fabricante.

Firma:

Berlin, el 17.12.2025, Tobias Karl Wolfgang Tschötsch, Director General y Fundador

Déclaration CE de conformité



Le fabricant,

Stier Industrial GmbH
Friedrichstraße 224
10969 Berlin

Déclare en toute responsabilité que le produit suivant :

STIER Ventilateur sur pied en métal premium avec oscillation à 90° (907579)
EAN: 4251709646426

à laquelle se réfère cette déclaration est conforme aux directives de l'UE suivantes :

2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2009/125/EC, (EN) No 206/2012

Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées dans la dernière version publiée au Journal officiel de l'Union européenne :

EN 55014-1: 2017/+A11: 2020, EN 55014-2: 2015, EN IEC 61000-3-2:2019+A1: 2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019

En cas de modification structurelle ou d'ajout non autorisé aux produits, la sécurité peut être altérée de manière inacceptable, de sorte que la déclaration CE de conformité devient invalide.

Nom et adresse de la personne habilitée pour l'établissement de la documentation technique :
Tobias Karl Wolfgang Tschötsch
Contorion GmbH
Friedrichstraße 224
10969 Berlin, Allemagne

Remarque : La personne mentionnée ci-dessus est également autorisée à signer cette déclaration de conformité au nom du fabricant.

Signature:

Berlin, le 17.12.2025, Tobias Karl Wolfgang Tschötsch, directeur général et fondateur

Dichiarazione di conformità CE



Il produttore,

Stier Industrial GmbH
Friedrichstraße 224
10969 Berlin

Dichiara in esclusiva responsabilità che il seguente prodotto:

STIER Ventilatore a piantana in metallo premium con oscillazione a 90° (907579)
EAN: 4251709646426

a cui si riferisce la presente dichiarazione è conforme alle seguenti Direttive UE:

2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2009/125/EC, (EN) No 206/2012

Nell'ultima versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono state applicate le seguenti norme armonizzate:

EN 55014-1: 2017/+A11: 2020, EN 55014-2: 2015, EN IEC 61000-3-2:2019+A1: 2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019

In caso di modifica strutturale o aggiunta non autorizzata ai prodotti, la sicurezza può essere compromessa in modo inammissibile, per cui la dichiarazione di conformità CE non è più valida.

Nome e indirizzo della persona autorizzata per la compilazione della documentazione tecnica:
Tobias Karl Wolfgang Tschötsch
Contorion GmbH
Friedrichstraße 224
10969 Berlin, Germania

NOTA: La persona sopra menzionata è inoltre autorizzata a firmare la presente dichiarazione di conformità per conto del produttore.

Firma:

Berlin, il 17.12.2025, Tobias Karl Wolfgang Tschötsch, amministratore delegato e fondatore

EG-verklaring van overeenstemming



De fabrikant,

Stier Industrial GmbH
Friedrichstraße 224
10969 Berlin

Verklaart als enige verantwoordelijk dat het volgende product:

STIER Premium metalen staande ventilator met 90° oscillatie (907579)
EAN: 4251709646426

waarnaar deze verklaring verwijst, voldoet aan de volgende EU-richtlijnen:

2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2009/125/EC, (EN) No 206/2012

De volgende geharmoniseerde normen zijn toegepast in de meest recente versie die in het Publicatieblad van de Europese Unie is gepubliceerd:

EN 55014-1: 2017/+A11: 2020, EN 55014-2: 2015, EN IEC 61000-3-2:2019+A1: 2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019

In het geval van een ongeoorloofde structurele wijziging of toevoeging aan de producten kan de veiligheid op ontoelaatbare wijze in het gedrang komen, zodat de EG-conformiteitsverklaring ongeldig wordt.

Naam en adres van de gemachtigde voor het opstellen van de technische documentatie:
Tobias Karl Wolfgang Tschötsch
Contorion GmbH
Friedrichstraße 224
10969 Berlin, Duitsland

Opmerking: Bovengenoemde persoon is ook bevoegd om deze conformiteitsverklaring namens de fabrikant te ondertekenen.

Handtekening:

Berlin, de 17.12.2025, Tobias Karl Wolfgang Tschötsch, algemeen directeur en oprichter

Deklaracja zgodności WE



Producent,

Stier Industrial GmbH
Friedrichstraße 224
10969 Berlin

Oświadczam z wyłączną odpowiedzialnością, że następujący produkt:

STIER Premium metalowy wentylator stojący z oscylacją 90° (907579)
EAN: 4251709646426

do których odnosi się to stwierdzenie, jest zgodny z następującymi dyrektywami UE:

2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2009/125/EC, (EN) No 206/2012

W najnowszej wersji opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zastosowano następujące normy zharmonizowane:

EN 55014-1: 2017/+A11: 2020, EN 55014-2: 2015, EN IEC 61000-3-2:2019+A1: 2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019

W przypadku nieautoryzowanej zmiany konstrukcyjnej lub dodatku do produktów, bezpieczeństwo może zostać naruszone w niedopuszczalny sposób, tak że deklaracja zgodności WE stanie się nieważna.

Nazwa i adres osoby upoważnionej do sporządzania dokumentacji technicznej:
Tobias Karl Wolfgang Tschötsch
Contorion GmbH
Friedrichstraße 224
10969 Berlin, Niemcy

Uwaga: Wyżej wymieniona osoba jest również upoważniona do podpisania niniejszej deklaracji zgodności w imieniu producenta.

Podpis:

Berlin, 17.12.2025, Tobias Karl Wolfgang Tschötsch, Dyrektor Zarządzający i Założyciel

EG-försäkran om överensstämmelse



Tillverkaren,

Stier Industrial GmbH
Friedrichstraße 224
10969 Berlin

Förklarar på eget ansvar att följande produkt:

STIER Premium metallgolvläkt med 90° oscillation (907579)
EAN: 4251709646426

som detta uttalande hänvisar till överensstämmer med följande EU-direktiv:

2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2009/125/EC, (EN) No 206/2012

Följande harmoniserade standarder har tillämpats i den senaste versionen som publicerats i Europeiska unionens officiella tidning:

EN 55014-1: 2017/+A11: 2020, EN 55014-2: 2015, EN IEC 61000-3-2:2019+A1: 2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019

I händelse av en obehörig strukturell förändring eller tillägg till produkterna kan säkerheten försämrats på ett otillåtet sätt, så att EG-försäkran om överensstämmelse blir ogiltig.

Namn på och adress till den person som är behörig att sammanställa den tekniska dokumentationen:
Tobias Karl Wolfgang Tschötsch
Contorion GmbH
Friedrichstraße 224
10969 Berlin, Tyskland

Notera: Ovan nämnda person är också behörig att underteckna denna försäkran om överensstämmelse på tillverkarens vägnar.

Underskrift:

Berlin, den 17.12.2025, Tobias Karl Wolfgang Tschötsch, VD och grundare

DE

Vorwort

Diese originale Bedienungsanleitung vermittelt alle notwendigen Kenntnisse für eine sichere Handhabung und die Aufrechterhaltung der vollen Funktionalität des beschriebenen Produkts. Folglich müssen alle Anweisungen vor der Verwendung des Produkts sorgfältig gelesen und dann befolgt werden. Nur so können Unfälle vermieden und die Garantie gewährleistet werden.


Urheberrecht

Das Urheberrecht an dieser Bedienungsanleitung liegt bei der Stier Industrial GmbH. Die Bedienungsanleitung darf nur mit schriftlicher Genehmigung des Herstellers übersetzt, vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden.



DE LESEN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNGEN Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einrichten, bedienen oder Verfahren am Produkt durchführen.



 DE GEFÄHRLICHE ELEKTRISCHE SPANNUNG - Achtung ! Schalten Sie die Stromversorgung vor jedem Vorgang aus.



DE GEFAHR DURCH PLÖTZLICHEN START - Vorsicht! Das Produkt wird nach einem Stromausfall möglicherweise plötzlich neu gestartet.



ÜBER DIESEN LEITFADEN

LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG: Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einrichten, bedienen oder Eingriffe daran vornehmen.



ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Betrieb sorgfältig durch, um sich mit der Verwendung vertraut zu machen. Eine unsachgemäße Bedienung kann eine Gefahr darstellen. Die vollständige Einhaltung aller Sicherheitshinweise und -informationen ermöglicht eine ordnungsgemäße Verwendung. Das STIER-Werkzeug ist langlebig, leistungsstark und widerstandsfähig. Ob Werkstattbedarf, Druckluft oder Befestigungstechnik, Handwerkzeuge oder Materialverarbeitung: Das breite STIER-Sortiment bietet echte Profi-Qualität für all Ihre Herausforderungen.

@stier_official

@STIER. Werkzeug

@STIER. Werkzeug

Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen oder unsachgemäßen Gebrauch entstehen. Bewahren Sie die Sicherheits- und Bedienungsanleitung für den zukünftigen Gebrauch sorgfältig auf. Die Anweisungen in diesem Handbuch ersetzen jedoch nicht Normen oder zusätzliche Vorschriften (auch nicht gesetzliche), die aus Sicherheitsgründen erlassen wurden.

BESEITIGUNG

Diese Altgeräte können bei einer Entsorgungsstelle abgegeben werden, wo sie gemäß dem nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz entsorgt werden. Das Gerät und sein Zubehör bestehen aus den unterschiedlichsten Materialien. Defekte Bauteile sind als Sondermüll zu behandeln und gemäß den gesetzlichen Vorgaben zu entsorgen. Überlegen Sie sich vor der Entsorgung des Produkts, wie Sie Abfall vermeiden können (z. B. Entsorgung von Funktionsprodukten oder Reparaturen). Entfernen Sie alle Geräte (Öl, Kraftstoff) aus dem Produkt. Batterien / Akkus und Lampen / Lampen vor der Entsorgung aus dem Produkt entfernen, wenn dies zerstörungsfrei möglich ist. Private Endkunden können das Produkt bei einer öffentlichen Sammel- oder Rückgabestelle in ihrer Nähe zur Entsorgung abgeben. Adressen geeigneter Sammelstellen erhalten Sie bei der Stadt oder der örtlichen Verwaltung. Gewerbliche Endkunden können das Produkt an einem der folgenden Orte zur Entsorgung abgeben: Hersteller.



VORBEHALT VON RECHTEN

Die STIER Industrial GmbH haftet nicht für den Verlust von Daten auf gesendeten Geräten. Alle Angaben, die als Marken oder Dienstleistungsmarken bekannt sind, werden entsprechend hervorgehoben. Die Verwendung dieser Informationen sollte die Gültigkeit oder den Ruf der Marken oder

Dienstleistungsmarken nicht beeinträchtigen. Die STIER Industrial GmbH behält sich das Recht vor, bei Bedarf Änderungen, Löschungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen oder Daten vorzunehmen. Technische Daten, Spezifikationen und Aussehen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und können in den Darstellungen vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Copyright 2025 STIER Industrial GmbH. STIER und das STIER-Logo sind eingetragene Marken der STIER Industrial GmbH



ONLINE-ANLEITUNG

Durch das Scannen des folgenden QR-Codes gelangen Sie zur digitalen Version der Bedienungsanleitung. Bitte geben Sie die Herstellernummer (**907579**) in das Suchfeld ein.

Inhaltsverzeichnis

1. Installation der Wandhalterung	12
2. Versammlung	18
3. Installation	18
4. Operation	18
5. Gurtstraffung/Wechsel	19
6. Wartung und Lagerung	19

Installation der Wandhalterung

1. Befestigen Sie die Wandhalterung an dem Ort, an dem installiert werden soll.
2. Stecken Sie das Biegerohr in eine Wandmontage, ziehen Sie es fest.
3. Lösen Sie die Stellschraube an der unteren Stütze. Installieren Sie den Motor, um das Rohr zu biegen, indem Sie die M12x40-Schraube über den unteren Stütz kreuzen, um den oberen Träger zu verbinden, und ziehen Sie ihn fest.

Ziehen Sie die Stellschraube fest.

4. Lösen Sie die 4-teilige M6x10-Flanschschaube vom Motor.


5. Ziehen Sie den hinteren Schutz mit dem Motor mit der 4-teiligen M6x10-Flanschschaube fest.


6. Ziehen Sie die Klinge durch den speziellen Gestank an die Motorwelle fest (in der Zubehörtasche)

7. Montieren Sie den vorderen Schutz am hinteren Schutz, verwenden Sie das Schnappgelenk zu fest.





⚠ **WARNUNG:** Der Installateur MUSS sicher sein, dass die Halterung an einem Minimum von 2x4 Bolzen montiert ist und dass sie in der Lage ist, 50 Pfund kontinuierlich zu tragen.


Explosionszeichnung






Artikel#	Name	Beschreibung	Menge	Bemerkung
1	Schrauben	M5*15	12	
2	Unterlegscheibe		12	
3	Schutzgitter	24"	2	
4	Lüfterblatt-Baugruppe		1	
5	Motor			230V 8µF/300V
6				
7	Feder-Kissen	M6	4	
8	Mutter	M6	4	
9	Netzkabel mit Halteclip		1	Länge: 2,9 m
10	Wippschalter		1	
11	Fass		1	
12	Gummimanschette		2	
13	Griff		1	
14	Verriegelungsknopf		2	
15	Rahmen		1	
16	Gummi-Rad	6"	1	
17	Splint	R3,2*30	1	






Attaching Motor to Motor Support Assembly



Attaching Rear Guard to Motor

1. Stellen Sie den Sockel auf einen ebenen Boden
2. Sicher, die Löcher liegen in einer Linie.
3. Mit 5 Flanschschrauben mit dem Schraubenschlüssel festhalten.
4. Legen Sie die Basisabdeckung ab.
5. Lösen Sie die Schraube des Sicherungsringes mit dem verstellbaren Griff. Ziehen Sie die obere Stützstange langsam heraus, um die Höhe des Lüfters einzustellen.
6. Montieren Sie die Motorbaugruppe am Steckverbinder an der oberen Stützstange. Stellen Sie sicher, dass die Löcher ausgerichtet sind
7. Sichern Sie die Motorbaugruppe mit Drehbolzen (M12*40) und Mutter (M12). Ziehen Sie die Schraube mit dem Schraubenschlüssel fest an.
8. Schieben Sie den Heckschutz auf die Motorbaugruppe und befestigen Sie ihn mit 4 Flanschschrauben. Ziehen Sie die Schrauben mit dem Schraubenschlüssel fest an.
9. Lösen Sie die Schraube auf der Rückseite der Lüfterblattbaugruppe mit dem Inbusschlüssel (Inbusschlüssel). Schieben Sie die Lüfterblattbaugruppe auf die Motorwelle.
10. Befestigen Sie den vorderen Schutz am hinteren Schutz und befestigen Sie ihn mit den Befestigungselementen am vorderen Schutz.




Artikel#	Name	Beschreibung	Menge	Bemerkung
1	Schraube	M5*15	24	
2	Unterlegscheibe		24	
3	Schutzgitter	30"	2	
4	Lüfterblatt-Baugruppe		1	
5	Fass		1	
6	Gummi-Rad	6"	2	
7	Splint	R3,2*30	2	GB/T91-2000
8	Radachse		4	
9	Mutter	M6	4	GB/T889.2-2000
10	Motor	230V	1	
11	Kondensator		1	8 μ F/300V
12	Stromkabel		1	Länge: 2,9 m
13	Halteklammer		1	
14	Innensechskantschraube	M8*20	2	
15	Griff		1	
16	Mutter	M8	2	

Versammlung

Anbringen der Räder

1. Gleitradachse durch Radstützrahmen.
2. Schieben Sie ein (1) Rad auf beide Seiten der Achse.
3. Sichern Sie das Rad mit einem (1) Splint.



Installation

Stellen Sie den Lüfter in einer sicheren, gewünschten Position auf ebenem Boden auf und schließen Sie ihn an eine zugelassene Stromquelle an. **HINWEIS:** Dieser Lüfter ist mit einem 2-Gang-Steuerschalter ausgestattet.

Operation

HINWEIS: Dieser Lüfter ist mit einem 2-Gang-Steuerschalter ausgestattet.

So starten Sie den Lüfter:

1. Vergewissern Sie sich, dass sich der Netzschalter in der Position (OFF) befindet.
2. Schließen Sie es an eine zugelassene Stromquelle an.
3. Stellen Sie sicher, dass der Bereich frei von allen Hindernissen ist.
4. Schieben Sie den Netzschalter in die Position LOW und lassen Sie ihn 10 Sekunden lang einwirken.
5. Nach Ablauf von 10 Sekunden können Sie den Netzschalter in die Position HIGH stellen.

So schalten Sie den Lüfter aus:

1. Um den Lüfter auszuschalten, stellen Sie den Netzschalter einfach wieder in die mittlere Position (OFF).

HINWEIS: Für eine längere Lebensdauer der Teile schalten Sie den Lüfter nach 10 Stunden Dauerbetrieb für 15 Minuten aus, damit Motor und Lüfterriemen abkühlen können.

Gurtstraffung / -wechsel

Anbringen der Räder

1. Entfernen Sie die Schrauben am Heckschutzbügel und am Kipprad (Abbildung 2).
2. Motormutter und Motorschutzvorrichtungen (über und unter dem Motor) lösen.
3. Entfernen Sie den Riemen, um ihn zu ersetzen, oder stellen Sie den Motor ein, um den Riemen zu straffen




Figure 2: Removing Guard

(Abbildung 3)




Figure 3: Adjusting Fan Belt

Wartung und Lagerung

1. Überprüfen Sie Ihren Lüfter vor jedem Gebrauch. Überprüfen Sie alle Drähte und Verlängerungskabel gemäß dem auf Seite 2 (Sicherheitshinweise)

2. Vergewissern Sie sich nach dem Gebrauch immer, dass sich der Netzschalter des Lüfters in der Position OFF befindet, bevor Sie den Netzstecker




Figure 4: Capacitor Assembly




Figure 5: Fan Shaft Assembly

Leitfaden zur Fehlerbehebung		
Problem	Mögliche Ursache	Korrekturmaßnahme
Lüfter funktioniert nicht	1.No Leistung	Überprüfen Sie das Netzkabel auf Beschädigungen. Sein Sicher, das Gerät ist eingesteckt und eingeschaltet.
	2. Schlechter Schalter	Netzschalter austauschen (Hinweis: Um die Lebensdauer des Netzschalters zu verlängern, wird empfohlen, den Lüfter zuerst 5-10 Sekunden lang auf LOW zu betreiben bevor Sie auf HIGH umschalten).
	3. Motor brummt	Der Kondensator ist beschädigt oder der Riemen ist zu beschädigt straff. Kondensator austauschen oder Riemen lösen.
Reduzierter Luftstrom	1. Lose Riemenscheiben oder Lüfterflügel	Ziehen Sie die Sechskantschraube der Motorriemenscheibe fest.
	2. Loser oder abgenutzter Gürtel	Siehe Seite 11 für Gurt Verschärfung Anweisungen.
	3. Motor brummt	Der Kondensator ist beschädigt oder der Riemen ist zu beschädigt straff. Kondensator austauschen oder Riemen lösen.
Übermäßiges Geräusch (Vibration, Klopfen, Quietschen)	1. Der Lüfter befindet sich nicht auf ebenem Boden	Schalten Sie den Lüfter aus und stellen Sie das Gerät auf glatte, ebene Oberfläche.
	2. Lose Riemenscheibe oder Riemen	Ziehen Sie die Sechskantschraube fest, um die Motorriemenscheibe festzuziehen. Siehe Seite 11 zum Gurtspannen Anweisungen.
	3. Motorschrauben sind nicht sicher	Ziehen Sie die Motorschutzschrauben und 4 fest. Motorschrauben.
	4. Defekte E-Clips	Lüfterlager/E-Clips/Wellenförmig ersetzen Federscheibe.

EN

Foreword

This original operating manual provides all the necessary knowledge for safe handling and maintaining the full functionality of the product described. Consequently, all instructions must be read carefully before using the product and then followed. This is the only way to avoid accidents and guarantee the warranty.

Copyright

The copyright to this operating manual is held by Stier Industrial GmbH. The operating instructions may only be translated, duplicated or passed on to third parties with the written permission of the manufacturer.



EN READ THE INSTRUCTIONS FOR USE Read the instructions carefully before setting up, operating or performing any procedures on the product.



EN DANGEROUS ELECTRICAL VOLTAGE - Caution ! Turn off the power supply before each procedure.



EN DANGER FROM SUDDEN START - Caution! The product may restart suddenly after a power outage.



ABOUT THIS GUIDE

READ THE OWNER'S MANUAL: Read the instruction manual carefully before setting up, operating, or making any interventions to the product.



GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

Read this instruction manual carefully before operation to fully familiarize yourself with its use. Improper operation can cause a hazard. Full compliance with all safety instructions and information allows for proper use. STIER tool is durable, powerful and resistant. Whether workshop supplies, compressed air or

fastening technology, hand tools or material processing: the wide STIER range offers real professional quality for all your challenges.

@stier_official

@STIER.Werkzeug

@STIER.Werkzeug

the manufacturer assumes no liability whatsoever for any damage caused by improper or incorrect use. Keep the safety and operating instructions carefully for future use. However, the instructions in this manual do not replace standards or additional regulations (not even statutory) issued for safety reasons.

DISPOSAL

This old equipment can be handed in to a disposal point, where it is disposed of in accordance with the national Circular Economy and Waste Act. The device and its accessories are made of a wide variety of materials. Defective components must be treated as hazardous waste and disposed of in accordance with legal requirements. Before disposing of the product, consider ways to avoid waste (e.g., disposing of functional products or repairing). Remove all equipment from the product (oil, fuel). Remove batteries / rechargeable batteries and lamps / lamps from the product before disposal if this is possible non-destructively. Private end customers can hand in the product for disposal at a public collection or return point in their area. Addresses of suitable collection points can be obtained from the city or local administration. Commercial end customers can hand in the product for disposal at one of the following locations: Manufacturer.



RESERVATION OF RIGHTS

STIER Industrial GmbH is not liable for the loss of data on sent devices. All indications known as trademarks or service marks are highlighted accordingly. The use of this information should not affect the validity or reputation of the trademarks or service marks. STIER Industrial GmbH reserves the right to make changes, deletions or additions to the information or data provided if necessary. Technical data, specifications and appearance are subject to change without notice and may differ in the representations from the actual product.

Copyright 2025 STIER Industrial GmbH. STIER and the STIER logo are registered trademarks of STIER Industrial GmbH



ONLINE MANUAL


By scanning the following QR code, you will get to the digital version of the operating manual. Please enter the manufacturer number (**907579**) in the search field.

Table of contents



1. Installation of the Wall bracket	23
2. Meeting	29
3. Installation	29
4. Operation	29
5. Belt Tensioning / Replacement	30
6. Maintenance and storage	30


Installation of the wall bracket

1. Attach the wall bracket to the location where you want to install.
2. Insert the bending tube into a wall mount, tighten it.
3. Loosen the adjusting screw on the lower support. Install the motor to bend the pipe by crossing the M12x40 screw over the lower support to connect the upper beam and tighten it. Tighten the adjusting screw.
4. Detach the 4-piece M6x10 flange bolt from the motor.
5. Tighten the rear guard with the motor with the 4-piece M6x10 flange bolt.
6. Tighten the blade to the motor shaft through the special stench (in the accessory bag)
7. Mount the front guard to the rear guard, use the snap joint too tightly.





 **WARNING:** The installer MUST be sure that the bracket is mounted to a minimum of 2x4 bolts and that it is capable of supporting 50 pounds continuously.


Exploded view






Article#	Name	Description	Quantity	Remark
1	Screw	M5*15	12	
2	Washer		12	
3	Protective	24"	2	
4	Fan Blade Assembly		1	
5	Engine			230V 8μF/300V
6				
7	Feather Pillow	M6	4	
8	Mother	M6	4	
9	Power cord with retaining clip		1	Length: 2.9 m
10	Rocker switch		1	
11	Barrel		1	
12	Rubber sleeve		2	
13	Handle		1	
14	Locking knob		2	
15	Frame		1	
16	Rubber Wheel	6"	1	
17	Splint	R3.2*30	1	






Attaching Motor to Motor Support Assembly



Attaching Rear Guard to Motor

1. Place the pedestal on a level floor
2. Sure, the holes are in a line.
3. Hold with 5 flange screws with the wrench.
4. Take off the base cover.
5. Loosen the screw of the retaining ring with the adjustable handle. Slowly pull out the top support bar to adjust the height of the fan.
6. Mount the motor assembly to the connector on the top support bar. Make sure the holes are aligned
7. Safe motor assembly with pivot pin (M12*40) and nut (M12). Tighten the screw firmly with the wrench.
8. Slide the rear guard onto the engine assembly and secure it with 4 flange bolts. Tighten the screws firmly with the wrench.
9. Loosen the screw on the back of the fan blade assembly with the Allen key (Allen key). Slide the fan blade assembly onto the motor shaft.
10. Attach the front guard to the rear guard and attach it to the front guard with the fasteners.




Article#	Name	Description	Quantity	Remark
1	Screw	M5*15	24	
2	Washer		24	
3	Protective	30"	2	
4	Fan Blade Assembly		1	
5	Barrel		1	
6	Rubber Wheel	6"	2	
7	Splint	R3.2*30	2	GB/T91-2000
8	Axle		4	
9	Mother	M6	4	GB/T889.2-2000
10	Engine	230V	1	
11	Capacitor		1	8 μ F/300V
12	Power cord		1	Length: 2.9 m
13	Bracket		1	
14	Allen screw	M8*20	2	
15	Handle		1	
16	Mother	M8	2	

Meeting

Attaching the wheels

1. Sliding wheel axle by wheel support frame.
2. Slide one (1) wheel on either side of the axle.
3. Secure the wheel with one (1) cotter pin.



Installation

Place the fan in a safe, desired position on level ground and connect it to an approved power source. **NOTE:** This fan is equipped with a 2-speed control switch.

Operation

NOTE: This fan is equipped with a 2-speed control switch.

To start the fan:

1. Make sure the power button is in the (OFF) position.
2. Connect it to an approved power source.
3. Make sure that the area is free of all obstacles.
4. Slide the power button to the LOW position and leave it on for 10 seconds.
5. After 10 seconds, you can set the power button to the HIGH position.

To turn off the fan:

1. To turn off the fan, simply set the power button back to the middle position (OFF).

NOTE: For longer part life, turn off the fan for 15 minutes after 10 hours of continuous use to allow the motor and fan belt to cool down.

Belt tensioning / replacement

Attaching the wheels

1. Remove the bolts on the tail guard and tilt wheel (Figure 2).
2. Loosen engine nuts and engine guards (above and below the engine).
3. Remove the belt to replace it or adjust the motor to tighten the belt (Figure 3)




Figure 2: Removing Guard




Figure 3: Adjusting Fan Belt

Maintenance and storage

1. Check your fan before each use. Check all wires and extension cords according to the procedure described on page 2 (Safety Instructions).
2. After use, always make sure that the power switch of the fan is in the OFF position before unplugging it. Use a cable wrap to keep the cable off the floor when




Figure 4: Capacitor Assembly




Figure 5: Fan Shaft Assembly

Troubleshooting Guide		
Problem	Possible cause	Corrective action
Fan not working	1.No performance	Check the power cord for damage. Be Sure, the device is plugged in and turned on.
	2. Bad switch	Replace power switch (Note: To extend the life of the power switch, it is recommended to run the fan on LOW for 5-10 seconds first before switching to HIGH).
	3. Engine hums	The capacitor is damaged or the belt is too damaged tight. Replace the capacitor or loosen the belt.
Reduced airflow	1. Loose pulleys or fan blades	Tighten the hexagon screw of the motor pulley.
	2. Loose or worn belt	See page 11 for belt Intensification Instructions.
	3. Engine hums	The capacitor is damaged or the belt is too damaged tight. Replace the capacitor or loosen the belt.
Excessive noise (vibration, knocking, squeaking)	1. The fan is not on level ground	Turn off the fan and set the device up smooth, flat surface.
	2. Loose pulley or belt	Tighten the hex bolt to tighten the motor pulley. See page 11 for belt tensioning Instructions.
	3. Engine bolts are not safe	Tighten the engine protection screws and 4. Engine screws.
	4. Defective E-Clips	Fan Bearing/E-Clips/Wave Replacement Spring washer.

ES

Prefacio

Este manual de instrucciones original proporciona todos los conocimientos necesarios para un manejo seguro y el mantenimiento de la funcionalidad completa del producto descrito. En consecuencia, todas las instrucciones deben leerse atentamente antes de usar el producto y luego seguirse. Esta es la única forma de evitar accidentes y garantizar la garantía.


Derechos de autor

Los derechos de autor de este manual de instrucciones pertenecen a Stier Industrial GmbH. Las instrucciones de funcionamiento solo pueden traducirse, duplicarse o transmitirse a terceros con el permiso por escrito del fabricante.



EN LEA LAS INSTRUCCIONES DE USO Lea atentamente las instrucciones antes de configurar, operar o realizar cualquier procedimiento en el producto.



 **EN VOLTAJE ELÉCTRICO PELIGROSO** - Precaución ! Apague la fuente de alimentación antes de cada procedimiento.



EN PELIGRO DE ARRANQUE REPENTINO - ¡Precaución! El producto puede reiniciarse repentinamente después de un corte de energía.



ACERCA DE ESTA GUÍA

LEA EL MANUAL DEL PROPIETARIO: Lea atentamente el manual de instrucciones antes de configurar, operar o realizar cualquier intervención en el producto.



INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizarlo para familiarizarse plenamente con su uso. La operación incorrecta puede causar un peligro. El cumplimiento total de todas las instrucciones e información de seguridad permite un uso adecuado. La herramienta STIER es duradera, potente y resistente. Ya sea para el taller, el aire comprimido o la tecnología de fijación, las herramientas manuales o el procesamiento de materiales: la amplia gama STIER ofrece una verdadera calidad profesional para todos sus desafíos.

@stier_official

@STIER. Werkzeug

@STIER. Werkzeug

El fabricante no asume responsabilidad alguna por los daños causados por un uso inadecuado o incorrecto. Guarde cuidadosamente las instrucciones de seguridad y funcionamiento para su uso futuro. Sin embargo, las instrucciones de este manual no sustituyen a las normas o reglamentos adicionales (ni siquiera reglamentarios) emitidos por razones de seguridad.

DISPOSICIÓN

Este equipo viejo se puede entregar en un punto de eliminación, donde se elimina de acuerdo con la Ley Nacional de Economía Circular y Residuos. El dispositivo y sus accesorios están hechos de una amplia variedad de materiales. Los componentes defectuosos deben tratarse como residuos peligrosos y eliminarse de acuerdo con los requisitos legales. Antes de desechar el producto, considere formas de evitar el desperdicio (por ejemplo, desechar productos funcionales o repararlos). Retire todo el equipo del producto (aceite, combustible). Retire las baterías / baterías recargables y las lámparas / lámparas del producto antes de desecharlas si esto es posible de forma no destructiva. Los clientes finales privados pueden entregar el producto para su eliminación en un punto público de recolección o devolución en su área. Las direcciones de los puntos de recogida adecuados pueden obtenerse en la administración municipal o local. Los clientes finales comerciales pueden entregar el producto para su eliminación en una de las siguientes ubicaciones: Fabricante.



RESERVA DE DERECHOS

STIER Industrial GmbH no se hace responsable de la pérdida de datos en los dispositivos enviados. Todas las indicaciones conocidas como marcas comerciales o marcas de servicio se resaltan en consecuencia. El uso de esta información no debe afectar la validez o reputación de las marcas comerciales o marcas de servicio. STIER Industrial GmbH se reserva el derecho de realizar cambios, eliminaciones o adiciones a la información o los datos proporcionados si es necesario. Los datos técnicos, las especificaciones y la apariencia están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden diferir en las representaciones del producto real.

Copyright 2025 STIER Industrial GmbH. STIER y el logotipo de STIER son marcas comerciales registradas de STIER Industrial GmbH



MANUAL EN LÍNEA

Al escanear el siguiente código QR, accederá a la versión digital del manual de instrucciones. Introduzca el número de fabricante (**907579**) en el campo de búsqueda.

Tabla de contenidos

1. Instalación del soporte de pared	34
2. <u>Reunión</u>	40
3. Instalación	40
4. Operación	41
5. Tensado / reemplazo de correa	41
6. Mantenimiento y almacenamiento	41

Instalación del soporte de pared


1. Coloque el soporte de pared en la ubicación donde desea instalarlo.
2. Inserte el tubo de flexión en un soporte de pared, apriételo.
3. Afloje el tornillo de ajuste en el soporte inferior. Instale el motor para doblar la tubería cruzando el tornillo M12x40 sobre el soporte inferior para conectar la viga superior y apretarla. Apriete el tornillo de ajuste.
4. Separe el perno de brida M6x10 de 4 piezas del motor.
5. Apriete el protector trasero con el motor con el perno de brida M6x10 de 4 piezas.


6. Apriete la cuchilla al eje del motor a través del hedor especial (en la bolsa de accesorios)

7. Monte el protector delantero en el protector trasero, use la junta a presión con demasiada fuerza.





⚠️ ADVERTENCIA: El instalador DEBE asegurarse de que el soporte esté montado en un mínimo de pernos de 2x4 y que sea capaz de soportar 50 libras continuamente.


Despiece






Artículo #	Nombre	Descripción	Cantidad	Comentario
1	Tornillo	M5*15	12	
2	Lavadora		12	
3	Protector	24"	2	
4	Conjunto de aspas del ventilador		1	
5	Motor			230V 8 µF / 300 V
6				
7	Almohada de plumas	M6	4	
8	Madre	M6	4	
9	Cable de alimentación con clip de retención		1	Longitud: 2,9 m
10	Interruptor basculante		1	
11	Barril		1	
12	Manguito de goma		2	
13	Asa		1	
14	Pomo de bloqueo		2	
15	Marco		1	
16	Rueda de goma	6"	1	
17	Tablilla	R3.2 * 30	1	






Attaching Motor to Motor Support Assembly



Attaching Rear Guard to Motor

1. Coloque el pedestal en un piso nivelado
2. Claro, los agujeros están en una línea.
3. Sujete con 5 tornillos de brida con la llave.
4. Retire la cubierta de la base.
5. Afloje el tornillo del anillo de retención con el mango ajustable. Tire lentamente de la barra de soporte superior para ajustar la altura del ventilador.
6. Monte el conjunto del motor en el conector de la barra de soporte superior. Asegúrese de que los orificios estén alineados
7. Conjunto de motor seguro con pasador de pivote (M12*40) y tuerca (M12). Apriete el tornillo firmemente con la llave.
8. Deslice el protector trasero sobre el conjunto del motor y asegúrelo con 4 pernos de brida. Apriete los tornillos firmemente con la llave.
9. Afloje el tornillo en la parte posterior del conjunto de aspas del ventilador con la llave Allen (llave Allen). Deslice el conjunto de aspas del ventilador sobre el eje del motor.
10. Fije el protector delantero al protector trasero y fíjelo al protector delantero con los sujetadores.




Artículo#	Nombre	Descripción	Cantidad	Comentario
1	Tornillo	M5*15	24	
2	Lavadora		24	
3	Protector	30"	2	
4	Conjunto de aspas del ventilador		1	
5	Barril		1	
6	Rueda de goma	6"	2	
7	Tablilla	R3.2 * 30	2	GB/T91-2000
8	Eje		4	
9	Madre	M6	4	GB/T889.2-2000
10	Motor	230V	1	
11	Condensador		1	8 μ F / 300 V
12	Cable de alimentación		1	Longitud: 2,9 m
13	Paréntesis		1	
14	Tornillo Allen	M8 * 20	2	
15	Asa		1	
16	Madre	M8	2	

Reunión

Colocación de las ruedas

4. Eje de rueda deslizante por bastidor de soporte de rueda.
5. Deslice una (1) rueda a cada lado del eje.
6. Asegure la rueda con un (1) pasador de chaveta.



Instalación

Coloque el ventilador en una posición segura y deseada en un terreno nivelado y conéctelo a una fuente de alimentación aprobada. **NOTA:** Este ventilador está equipado con un interruptor de control de 2 velocidades.

Operación

NOTA: Este ventilador está equipado con un interruptor de control de 2 velocidades.

Para encender el ventilador:

1. Asegúrese de que el botón de encendido esté en la posición (APAGADO).
2. Conéctelo a una fuente de alimentación aprobada.
3. Asegúrese de que el área esté libre de obstáculos.
4. Deslice el botón de encendido a la posición BAJA y déjelo encendido durante 10 segundos.
5. Después de 10 segundos, puede configurar el botón de encendido en la posición ALTA.

Para apagar el ventilador:

1. Para apagar el ventilador, simplemente vuelva a colocar el botón de encendido en la posición media (APAGADO).

NOTA: Para una vida útil más larga de la pieza, apague el ventilador durante 15 minutos después de 10 horas de uso continuo para permitir que el motor y la correa del ventilador se enfríen.

Tensado / reemplazo de correa

Colocación de las ruedas

1. Retire los pernos del protector trasero y la rueda de inclinación (Figura 2).
2. Afloje las tuercas del motor y los protectores del motor (por encima y por debajo del motor).
3. Retire la correa para reemplazarla o ajuste el motor para apretar la correa (Figura 3)




Figure 2: Removing Guard




Figure 3: Adjusting Fan Belt

Mantenimiento y almacenamiento

1. Revise su ventilador antes de cada uso. Revise todos los cables y cables de extensión de acuerdo con el procedimiento descrito en la página 2

2. Después de su uso, asegúrese siempre de que el interruptor de encendido del ventilador esté en la posición de APAGADO antes de




Figure 4: Capacitor Assembly




Figure 5: Fan Shaft Assembly

Guía de solución de problemas		
Problema	Posible causa	Acción correctiva
El ventilador no funciona	1.No rendimiento	Compruebe si el cable de alimentación está dañado. Ser Claro, el dispositivo está enchufado y encendido.
	2. Interruptor defectuoso	Reemplace el interruptor de encendido (Nota: para prolongar la vida útil del interruptor de encendido, se recomienda hacer funcionar el ventilador en BAJO durante 5-10 segundos primero antes de cambiar a ALTO).
	3. El motor zumba	El condensador está dañado o la correa está demasiado dañada apretado. Reemplace el condensador o afloje la correa.
Flujo de aire reducido	1. Poleas sueltas o aspas del ventilador	Apriete el tornillo hexagonal de la polea del motor.
	2. Cinturón suelto o desgastado	Consulte la página 11 para ver el cinturón Intensificación Instrucciones.
	3. El motor zumba	El condensador está dañado o la correa está demasiado dañada apretado. Reemplace el condensador o afloje la correa.
Ruido excesivo (vibración, golpes, chirridos)	1. El ventilador no está en terreno nivelado	Apague el ventilador y configure el dispositivo superficie lisa y plana.
	2. Polea o correa suelta	Apriete el perno hexagonal para apretar la polea del motor. Consulte la página 11 para ver el tensado de la correa Instrucciones.
	3. Los pernos del motor no son seguros	Apriete los tornillos de protección del motor y 4. Tornillos de motor.
	4. E-Clips defectuosos	Cojinete de ventilador/E-Clips/Reemplazo de onda Arandela de resorte.

FR

Avant-propos

Ce manuel d'utilisation original fournit toutes les connaissances nécessaires pour une manipulation en toute sécurité et le maintien de la pleine fonctionnalité du produit décrit. Par conséquent, toutes les instructions doivent être lues attentivement avant d'utiliser le produit, puis suivies. C'est le seul moyen d'éviter les accidents et de garantir la garantie.


Copyright


Les droits d'auteur de ce manuel d'utilisation sont détenus par Stier Industrial GmbH. Le mode d'emploi ne peut être traduit, dupliqué ou transmis à des tiers qu'avec l'autorisation écrite du fabricant.



EN LIRE LE MODE D'EMPLOI Lisez attentivement le mode d'emploi avant de configurer, d'utiliser ou d'effectuer toute procédure sur le produit.



 **EN TENSION ÉLECTRIQUE DANGEREUSE** - Attention ! Coupez l'alimentation électrique avant chaque procédure.

 **EN DANGER D'UN DÉMARRAGE SOUDAIN** - Prudence ! Le produit peut redémarrer soudainement après une panne de courant.



À PROPOS DE CE GUIDE

LIRE LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE : Lisez attentivement le manuel d'instructions avant de configurer, d'utiliser ou d'effectuer toute intervention sur le produit.



CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement ce manuel d'instructions avant l'utilisation pour vous familiariser pleinement avec son utilisation. Une mauvaise utilisation peut entraîner un danger. Le respect total de toutes les consignes et informations de sécurité permet une utilisation correcte. L'outil STIER est durable, puissant et résistant. Qu'il s'agisse de fournitures d'atelier, de technologie d'air comprimé ou de fixation, d'outils à main ou de traitement des matériaux : la large gamme STIER offre une véritable qualité professionnelle pour tous vos défis.

@stier_official

@STIER. Werkzeug

@STIER. Werkzeug

Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour tout dommage causé par une utilisation inappropriée ou incorrecte. Conservez soigneusement les instructions de sécurité et d'utilisation pour une utilisation future. Cependant, les instructions de ce manuel ne remplacent pas les normes ou les réglementations supplémentaires (même pas légales) émises pour des raisons de sécurité.

DISPOSITION

Ces anciens équipements peuvent être remis à un point d'élimination, où ils sont éliminés conformément à la loi nationale sur l'économie circulaire et les déchets. L'appareil et ses accessoires sont fabriqués dans une grande variété de matériaux. Les composants défectueux doivent être traités comme des déchets dangereux et éliminés conformément aux exigences légales. Avant de jeter le produit, envisagez des moyens d'éviter les déchets (p. ex., élimination des produits fonctionnels ou réparation). Retirez tous les équipements du produit (huile, carburant). Retirez les piles / piles rechargeables et les lampes / lampes du produit avant de le jeter si cela est possible de manière non destructive. Les clients finaux privés peuvent remettre le produit pour qu'il soit éliminé dans un point de collecte ou de retour public situé dans leur région. Les adresses des points de collecte appropriés peuvent être obtenues auprès de la ville ou de l'administration locale. Les clients finaux commerciaux peuvent remettre le produit pour élimination à l'un des endroits suivants : Fabricant.



RÉSERVE DE DROITS

STIER Industrial GmbH n'est pas responsable de la perte de données sur les appareils envoyés. Toutes les indications connues sous le nom de marques ou de marques de service sont mises en évidence en conséquence. L'utilisation de ces informations ne doit pas affecter la validité ou la réputation des marques de commerce ou de service. STIER Industrial GmbH se réserve le droit d'apporter des modifications, des suppressions ou des compléments aux informations ou données fournies si nécessaire. Les données techniques, les spécifications et l'apparence sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et peuvent différer dans les représentations du produit réel.



MANUEL EN LIGNE

En scannant le code QR suivant, vous accéderez à la version numérique du manuel d'utilisation. Veuillez saisir le numéro du fabricant (**907579**) dans le champ de recherche.

Table des matières



1. Installation du support mural	45
2. Réunion	51
3. Installation	51
4. Opération	52
5. Tension / remplacement de la courroie	52
6. Maintenance et stockage	52


Installation du support mural

1. Fixez le support mural à l'endroit où vous souhaitez l'installer.
2. Insérez le tube de cintrage dans un support mural, serrez-le.
3. Desserrez la vis de réglage sur le support inférieur. Installez le moteur pour plier le tuyau en croisant la vis M12x40 sur le support inférieur pour relier la poutre supérieure et la serrer. Serrez la vis de réglage.
4. Détachez le boulon à bride M6x10 en 4 pièces du moteur.
5. Serrez la protection arrière avec le moteur à l'aide du boulon à bride M6x10 en 4 pièces.
6. Serrez la lame sur l'arbre du moteur à l'aide de la puanteur spéciale (dans le sac d'accessoires)
7. Montez la protection avant sur la protection arrière, utilisez le joint à pression trop serré.





⚠️ AVERTISSEMENT: L'installateur DOIT s'assurer que le support est monté sur un minimum de 2x4 boulons et qu'il est capable de supporter 50 livres en continu.


Vue éclatée






Article#	Nom	Description	Quantité	Remarque
1	Vis	M5*15	12	
2	Laveuse		12	
3	Protecteur	24"	2	
4	Ensemble de pales de ventilateur		1	
5	Moteur			230V 8µF/300V
6				
7	Oreiller en plumes	M6	4	
8	Mère	M6	4	
9	Cordon d'alimentation avec clip de retenue		1	Longueur : 2,9 m
10	Interrupteur à bascule		1	
11	Barrique		1	
12	Manchon en caoutchouc		2	
13	Manche		1	
14	Bouton de verrouillage		2	
15	Cadre		1	
16	Roue en caoutchouc	6"	1	
17	Attelle	R3.2*30	1	






Attaching Motor to Motor Support Assembly



Attaching Rear Guard to Motor

1. Placez le socle sur un sol plat
2. Bien sûr, les trous sont alignés.
3. Maintenez avec 5 vis à bride avec la clé.
4. Retirez le couvercle de base.
5. Desserrez la vis de la bague de retenue avec la poignée réglable. Tirez lentement sur la barre de support supérieure pour régler la hauteur du ventilateur.
6. Montez l'ensemble moteur sur le connecteur de la barre de support supérieure. Assurez-vous que les trous sont alignés
7. Ensemble moteur sûr avec goupille de pivot (M12*40) et écrou (M12). Serrez fermement la vis avec la clé.
8. Faites glisser la protection arrière sur l'ensemble moteur et fixez-la à l'aide de 4 boulons à bride. Serrez fermement les vis avec la clé.
9. Desserrez la vis à l'arrière de l'ensemble des pales du ventilateur à l'aide de la clé Allen (clé Allen). Faites glisser l'ensemble des pales du ventilateur sur l'arbre du moteur.
10. Fixez la protection avant à la protection arrière et fixez-la à la protection avant avec les attaches.




Article#	Nom	Description	Quantité	Remarque
1	Vis	M5*15	24	
2	Laveuse		24	
3	Protecteur	30"	2	
4	Ensemble de pales de ventilateur		1	
5	Barrique		1	
6	Roue en caoutchouc	6"	2	
7	Attelle	R3.2*30	2	GB/T91-2000
8	Essieu		4	
9	Mère	M6	4	GB/T889.2-2000
10	Moteur	230V	1	
11	Condensateur		1	8 μ F/300V
12	Cordon d'alimentation		1	Longueur : 2,9 m
13	Parenthèse		1	
14	Vis Allen	M8*20	2	
15	Manche		1	
16	Mère	M8	2	

Réunion

Fixation des roues

1. Essieu de roue coulissant par cadre de support de roue.
2. Faites glisser une (1) roue de chaque côté de l'essieu.
3. Fixez la roue avec une (1) goupille fendue.



Installation

Placez le ventilateur dans une position sûre et souhaitée sur un sol plat et connectez-le à une source d'alimentation approuvée. REMARQUE: Ce ventilateur est équipé d'un interrupteur de commande à 2 vitesses.

Opération

REMARQUE: Ce ventilateur est équipé d'un interrupteur de commande à 2 vitesses.

Pour démarrer le ventilateur :

1. Assurez-vous que le bouton d'alimentation est en position (OFF).
2. Connectez-le à une source d'alimentation approuvée.
3. Assurez-vous que la zone est libre de tout obstacle.
4. Faites glisser le bouton d'alimentation sur la position LOW et laissez-le allumé pendant 10 secondes.
5. Après 10 secondes, vous pouvez régler le bouton d'alimentation sur la position HIGH.

Pour éteindre le ventilateur :

1. Pour éteindre le ventilateur, il suffit de remettre le bouton d'alimentation en position médiane (OFF).

REMARQUE : Pour une durée de vie plus longue des pièces, éteignez le ventilateur pendant 15 minutes après 10 heures d'utilisation continue pour permettre au moteur et à la courroie du ventilateur de refroidir.

Tension / remplacement de la courroie

Fixation des roues

4. Retirez les boulons du carter arrière et de la molette inclinable (Figure 2).
5. Desserrez les écrous du moteur et les protections du moteur (au-dessus et en dessous du moteur).
6. Retirez la courroie pour la remplacer ou ajustez le moteur pour serrer la courroie (Figure 3)




Figure 2: Removing Guard




Figure 3: Adjusting Fan Belt

Maintenance et stockage

1. Vérifiez votre ventilateur avant chaque utilisation. Vérifiez tous les fils et rallonges conformément à la procédure décrite à la page 2 (Consignes de

2. Après utilisation, assurez-vous toujours que l'interrupteur d'alimentation du ventilateur est en position OFF avant de le débrancher. Utilisez un enrouleur




Figure 4: Capacitor Assembly




Figure 5: Fan Shaft Assembly

Guide de dépannage		
Problème	Cause possible	Mesure corrective
Le ventilateur ne fonctionne pas	1.No performance	Vérifiez que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé. Être Bien sûr, l'appareil est branché et allumé.
	2. Mauvais interrupteur	Remplacez l'interrupteur d'alimentation (Remarque : pour prolonger la durée de vie de l'interrupteur d'alimentation, il est recommandé de faire fonctionner le ventilateur à basse température pendant 5 à 10 secondes avant de passer à HIGH).
	3. Bourdonnements du moteur	Le condensateur est endommagé ou la courroie est trop endommagée serré. Remplacez le condensateur ou desserrez la courroie.
Débit d'air réduit	1. Poulies ou pales de ventilateur desserrées	Serrez la vis hexagonale de la poulie du moteur.
	2. Courroie lâche ou usée	Voir page 11 pour la ceinture Intensification Instructions.
	3. Bourdonnements du moteur	Le condensateur est endommagé ou la courroie est trop endommagée serré. Remplacez le condensateur ou desserrez la courroie.
Bruit excessif (vibrations, cognements, grincements)	1. Le ventilateur n'est pas sur un sol plat	Éteignez le ventilateur et configurez l'appareil surface lisse et plane.
	2. Poulie ou courroie lâche	Serrez le boulon hexagonal pour serrer la poulie du moteur. Voir page 11 pour la tension de la courroie Instructions.
	3. Les boulons du moteur ne sont pas sûrs	Serrez les vis de protection du moteur et 4. Vis moteur.
	4. E-clips défectueux	Roulement de ventilateur/E-clips/remplacement des ondes Rondelle élastique.

Prefazione



INFORMAZIONI SU QUESTA GUIDA

LEGGERE IL MANUALE D'USO: Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di installare, utilizzare o effettuare qualsiasi intervento sul prodotto.



ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

Leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima dell'uso per familiarizzare completamente con il suo utilizzo. Un funzionamento improprio può causare un pericolo. Il pieno rispetto di tutte le istruzioni e le informazioni di sicurezza ne consente un uso corretto. L'utensile STIER è durevole, potente e resistente. Che si tratti di forniture per l'officina, aria compressa o tecnologia di fissaggio, utensili manuali o lavorazione dei materiali: l'ampia gamma STIER offre una vera qualità professionale per tutte le vostre sfide.

@stier_official

@STIER. Werkzeug

@STIER. Werkzeug

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso improprio o scorretto. Conservare attentamente le istruzioni di sicurezza e di funzionamento per un uso futuro. Tuttavia, le istruzioni contenute in questo manuale non sostituiscono norme o regolamenti aggiuntivi (nemmeno statutori) emessi per motivi di sicurezza.

DISPOSIZIONE

Questa vecchia attrezzatura può essere consegnata a un punto di smaltimento, dove viene smaltita in conformità con la legge nazionale sull'economia circolare e sui rifiuti. Il dispositivo e i suoi accessori sono realizzati con un'ampia varietà di materiali. I componenti difettosi devono essere trattati come rifiuti pericolosi e smaltiti in conformità con i requisiti di legge. Prima di smaltire il prodotto, considerare i modi per evitare sprechi (ad esempio, lo smaltimento di prodotti funzionali o la riparazione). Rimuovere tutte le apparecchiature dal prodotto (olio, carburante). Rimuovere le batterie / batterie ricaricabili e lamps / lamps

dal prodotto prima dello smaltimento, se ciò è possibile in modo non distruttivo. I clienti finali privati possono consegnare il prodotto per lo smaltimento presso un punto di raccolta o restituzione pubblico nella loro zona. Gli indirizzi dei punti di raccolta idonei possono essere richiesti alla città o all'amministrazione locale. I clienti finali commerciali possono consegnare il prodotto per lo smaltimento in uno dei seguenti luoghi: Produttore.



RISERVA DI DIRITTI

STIER Industrial GmbH non è responsabile per la perdita di dati sui dispositivi inviati. Tutte le indicazioni note come marchi commerciali o marchi di servizio sono evidenziate di conseguenza. L'uso di queste informazioni non deve pregiudicare la validità o la reputazione dei marchi commerciali o dei marchi di servizio. STIER Industrial GmbH si riserva il diritto di apportare modifiche, cancellazioni o integrazioni alle informazioni o ai dati forniti, se necessario. I dati tecnici, le specifiche e l'aspetto sono soggetti a modifiche senza preavviso e possono differire nelle rappresentazioni dal prodotto reale.

Copyright 2025 STIER Industrial GmbH. STIER e il logo STIER sono marchi registrati di STIER Industrial GmbH



MANUALE ONLINE

Scansionando il seguente codice QR, si accede alla versione digitale delle istruzioni per l'uso. Inserisci il numero del produttore (**907579**) nel campo di ricerca.

Sommario


1. Installazione della staffa a parete	56
2. Riunione	61
3. Installazione	61
4. Operazione	62
5. Tensionamento / sostituzione della cinghia	62
6. Manutenzione e stoccaggio	62


Installazione della staffa a parete

1. Fissare la staffa a parete nella posizione in cui si desidera installarla.
2. Inserire il tubo di curvatura in un supporto a parete, serrarlo.
3. Allentare la vite di regolazione sul supporto inferiore. Installare il motore per piegare il tubo incrociando la vite M12x40 sul supporto inferiore per collegare la trave superiore e serrarla. Serrare la vite di regolazione.
4. Staccare il bullone flangiato M6x10 in 4 pezzi dal motore.
5. Serrare la protezione posteriore con il motore con il bullone flangiato M6x10 in 4 pezzi.
6. Serrare la lama all'albero motore tramite l'apposito fetore (nella borsa accessori)
7. Montare la protezione anteriore sulla protezione posteriore, utilizzare il giunto a scatto troppo stretto.





ATTENZIONE: L'installatore DEVE essere sicuro che la staffa sia montata con un minimo di 2x4 bulloni e che sia in grado di supportare 50 libbre continuamente.


Vista esplosa






Articolo #	Nome	Descrizione	Quantità	Osservazione
1	Vite	M5*15	12	
2	Rondella		12	
3	Protettivo	24"	2	
4	Gruppo pale della ventola		1	
5	Motore			230V 8µF/300V
6				
7	Cuscino di piume	M6	4	
8	Madre	M6	4	
9	Cavo di alimentazione con clip di fissaggio		1	Lunghezza: 2,9 m
10	Interruttore a bilanciere		1	
11	Barile		1	
12	Manicotto in gomma		2	
13	Maneggiare		1	
14	Manopola di bloccaggio		2	
15	Cornice		1	
16	Ruota in gomma	6"	1	
17	Stecca	R3.2*30	1	






Attaching Motor to Motor Support Assembly



Attaching Rear Guard to Motor

1. Posizionare il piedistallo su un pavimento piano
2. Certo, i buchi sono in linea.
3. Tenere con 5 viti flangiate con la chiave.
4. Togliere il coperchio della base.
5. Allentare la vite dell'anello di ritegno con l'impugnatura regolabile. Estrarre lentamente la barra di supporto superiore per regolare l'altezza della ventola.
6. Montare il gruppo motore sul connettore sulla barra di supporto superiore. Assicurati che i fori siano allineati
7. Montaggio sicuro del motore con perno di articolazione (M12*40) e dado (M12). Serrare saldamente la vite con la chiave.
8. Far scorrere la protezione posteriore sul gruppo motore e fissarla con 4 bulloni flangiati. Serrare saldamente le viti con la chiave.
9. Allentare la vite sul retro del gruppo pale della ventola con la chiave a brugola (chiave a brugola). Far scorrere il gruppo pale della ventola sull'albero motore.
10. Fissare la protezione anteriore alla protezione posteriore e fissarla alla protezione anteriore con i dispositivi di fissaggio.




Articolo#	Nome	Descrizione	Quantità	Osservazione
1	Vite	M5*15	24	
2	Rondella		24	
3	Protettivo	30"	2	
4	Gruppo pale della ventola		1	
5	Barile		1	
6	Ruota in gomma	6"	2	
7	Stecca	R3.2*30	2	GB/T91-2000
8	Asse		4	
9	Madre	M6	4	GB/T889.2-2000
10	Motore	230V	1	
11	Condensatore		1	8 μ F/300V
12	Cavo di alimentazione		1	Lunghezza: 2,9 m
13	Beccatello		1	
14	Vite a brugola	M8*20	2	
15	Maneggiare		1	
16	Madre	M8	2	

Riunione

Fissaggio delle ruote

7. Ruota scorrevole asse per telaio di supporto ruota.
8. Far scorrere una (1) ruota su entrambi i lati dell'asse.
9. Fissare la ruota con una (1) coppiglia.



Installazione

Posizionare la ventola in una posizione sicura e desiderata su una superficie piana e collegarla a una fonte di alimentazione approvata. **NOTA:** Questo ventilatore è dotato di un interruttore di controllo a 2 velocità.

Operazione

NOTA: Questo ventilatore è dotato di un interruttore di controllo a 2 velocità.

Per avviare la ventola:

1. Assicurarsi che il pulsante di accensione sia in posizione (OFF).
2. Collegarlo a una fonte di alimentazione approvata.
3. Assicurarsi che l'area sia libera da tutti gli ostacoli.
4. Far scorrere il pulsante di accensione in posizione LOW e lasciarlo acceso per 10 secondi.
5. Dopo 10 secondi, è possibile impostare il pulsante di accensione sulla posizione HIGH.

Per spegnere la ventola:

1. Per spegnere la ventola, è sufficiente riportare il pulsante di accensione in posizione centrale (OFF).

NOTA: Per una maggiore durata delle parti, spegnere la ventola per 15 minuti dopo 10 ore di uso continuo per consentire al motore e alla cinghia della ventola di raffreddarsi.

Tensionamento / sostituzione cinghia

Fissaggio delle ruote

1. Rimuovere i bulloni sulla protezione della coda e sulla ruota di inclinazione (Figura 2).
2. Allentare i dadi del motore e le protezioni del motore (sopra e sotto il motore).
3. Rimuovere la cinghia per sostituirla o regolare il motore per tendere la cinghia (Figura 3)




Figure 2: Removing Guard




Figure 3: Adjusting Fan Belt

Manutenzione e stoccaggio

1. Controlla la ventola prima di ogni utilizzo. Controllare tutti i cavi e le prolunghe secondo la procedura descritta a pagina 2 (Istruzioni di

2. Dopo l'uso, assicurarsi sempre che l'interruttore di alimentazione della ventola sia in posizione OFF prima di scollegarla. Utilizzare un avvolgicavo per




Figure 4: Capacitor Assembly




Figure 5: Fan Shaft Assembly

Guida alla risoluzione dei problemi		
Problema	Possibile causa	Azione correttiva
La ventola non funziona	1.No prestazioni	Controllare che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. Essere Certo, il dispositivo è collegato e acceso.
	2. Interruttore difettoso	Sostituire l'interruttore di alimentazione (Nota: per prolungare la durata dell'interruttore di alimentazione, si consiglia di far funzionare prima la ventola su LOW per 5-10 secondi prima di passare a HIGH).
	3. Il motore ronza	Il condensatore è danneggiato o la cinghia è troppo danneggiata stretto. Sostituire il condensatore o allentare la cinghia.
Flusso d'aria ridotto	1. Pulegge o pale del ventilatore allentate	Serrare la vite esagonale della puleggia del motore.
	2. Cintura allentata o usurata	Vedere pagina 11 per la cintura Intensific azione Disposizioni.
	3. Il motore ronza	Il condensatore è danneggiato o la cinghia è troppo danneggiata stretto. Sostituire il condensatore o allentare la cinghia.
Rumore eccessivo (vibrazioni, urti, cigolii)	1. La ventola non si trova su un terreno pianeggiante	Spegnere la ventola e configurare il dispositivo superficie liscia e piana.
	2. Puleggia o cinghia allentata	Serrare il bullone esagonale per serrare la puleggia del motore. Vedere pagina 11 per il tensionamento della cinghia Disposizioni.
	3. I bulloni del motore non sono sicuri	Serrare le viti di protezione del motore e 4. Viti del motore.
	4. Clip elettroniche difettose	Cuscinetto della ventola/E-Clip/Sostituzione dell'onda Rondella elastica.

Voorwoord

Deze originele gebruiksaanwijzing biedt alle benodigde kennis voor een veilige hantering en het behoud van de volledige functionaliteit van het beschreven product. Daarom moeten alle instructies zorgvuldig worden gelezen voordat het product wordt gebruikt en vervolgens worden opgevolgd. Alleen zo voorkom je ongelukken en garandeer je de garantie.


Auteursrecht

Het auteursrecht op deze gebruiksaanwijzing berust bij Stier Industrial GmbH. De gebruiksaanwijzing mag alleen met schriftelijke toestemming van de fabrikant worden vertaald, gedupliceerd of doorgegeven aan derden.



NL LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het product instelt, bedient of er procedures aan uitvoert.



 NL GEVAARLIJKE ELEKTRISCHE SPANNING - Let op! Schakel de stroomtoevoer uit voor elke procedure.



NL GEVAAR DOOR PLOTSELINGE START - Let op! Het product kan plotseling opnieuw opstarten na een stroomstoring.



OVER DEZE GIDS

LEES DE GEBRUIKERSHANDLEIDING: Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het product instelt, bedient of ingrepen uitvoert.



ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees deze gebruiksaanwijzing voor gebruik aandachtig door om volledig vertrouwd te raken met het gebruik ervan. Onjuiste bediening kan gevaar opleveren. Volledige naleving van alle veiligheidsinstructies en informatie zorgt voor een correct gebruik. STIER tool is duurzaam, krachtig en resistent. Of het nu gaat om

werkplaatsbenodigdheden, perslucht of bevestigingstechniek, handgereedschap of materiaalverwerking: het brede STIER-assortiment biedt echte professionele kwaliteit voor al uw uitdagingen.

@stier_official

@STIER. Werkzeug

@STIER. Werkzeug

De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade veroorzaakt door oneigenlijk of onjuist gebruik. Bewaar de veiligheids- en gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor toekomstig gebruik. De instructies in deze handleiding zijn echter geen vervanging van normen of aanvullende voorschriften (zelfs niet wettelijke) die om veiligheidsredenen zijn uitgevaardigd.

ZIN

Deze oude apparatuur kan worden ingeleverd bij een inzamelpunt, waar het wordt afgevoerd volgens de landelijke Wet Circulaire Economie en Afvalstoffen. Het apparaat en de accessoires zijn gemaakt van een grote verscheidenheid aan materialen. Defecte onderdelen moeten worden behandeld als gevaarlijk afval en worden afgevoerd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Overweeg voordat u het product weggooit manieren om afval te voorkomen (bijv. functionele producten weggooien of repareren). Verwijder alle apparatuur van het product (olie, brandstof). Verwijder batterijen / oplaadbare batterijen en lampen / lampen uit het product voordat u ze weggooit, indien dit niet-destructief mogelijk is. Particuliere eindklanten kunnen het product voor verwijdering inleveren bij een openbaar inzamel- of inleverpunt in hun regio. Adressen van geschikte inzamelpunten zijn verkrijgbaar bij de stad of het lokale bestuur.

Commerciële eindklanten kunnen het product voor verwijdering inleveren op een van de volgende locaties:
Fabrikant.



VOORBEHOUD VAN RECHTEN

STIER Industrial GmbH is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens op verzonden apparaten. Alle aanduidingen die bekend staan als handelsmerken of dienstmerken worden dienovereenkomstig gemarkeerd. Het gebruik van deze informatie mag geen invloed hebben op de geldigheid of reputatie van de handelsmerken of dienstmerken. STIER Industrial GmbH behoudt zich het recht voor om indien nodig wijzigingen, verwijderingen of aanvullingen aan te brengen in de verstrekte informatie of gegevens. Technische gegevens, specificaties en uiterlijk kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en kunnen in de weergave afwijken van het daadwerkelijke product.

Copyright 2025 STIER Industrial GmbH. STIER en het STIER-logo zijn geregistreerde handelsmerken van STIER Industrial GmbH



ONLINE HANDLEIDING

Door de volgende QR-code te scannen, komt u bij de digitale versie van de gebruiksaanwijzing. Voer het fabrikantnummer (**907579**) in het zoekveld in.

Inhoudsopgave

1. Installatie van de muurbeugel	66
2. Vergadering	72
3. Installatie	72
4. Operatie	73
5. Riem spannen / vervangen	73
6. Onderhoud en opslag	73

Installatie van de muurbeugel


1. Bevestig de muurbeugel op de plaats waar u de muur wilt installeren.
2. Plaats de buigbuis in een muurbeugel en draai deze vast.
3. Draai de stelschroef op de onderste steun los. Installeer de motor om de buis te buigen door de M12x40-schroef over de onderste steun te kruisen om de bovenste balk aan te sluiten en vast te draaien. Draai de stelschroef vast.
4. Maak de 4-delige M6x10 flensbout los van de motor.
5. Draai de achterbeschermer vast met de motor met de 4-delige M6x10 flensbout.


6. Draai het mes vast aan de motoras door de speciale stank (in de accessoiretas)

7. Monteer de voorbeschermer op de achterste beschermkap, gebruik de klikverbinding te strak.





⚠️ WAARSCHUWING: De installateur MOET er zeker van zijn dat de beugel op minimaal 2x4 bouten is gemonteerd en dat deze in staat is om continu 50 pond te dragen.


Tekening






Artikel#	Naam	Beschrijving	Hoeveelheid	Opmerking
1	Schroef	M5*15	12	
2	Wasmachine		12	
3	Beschermend	24"	2	
4	Ventilatorblad Montage		1	
5	Motor			230V 8µF/300V
6				
7	Veren kussen	M6	4	
8	Moeder	M6	4	
9	Netsnoer met bevestigingsclip		1	Lengte: 2,9 m
10	Tuimelschakelaar		1	
11	Vat		1	
12	Rubberen hoes		2	
13	Handvat		1	
14	Vergrendelingsknop		2	
15	Lijst		1	
16	Rubberen wiel	6"	1	
17	Spalk	R3.2*30	1	






Attaching Motor to Motor Support Assembly



Attaching Rear Guard to Motor

1. Plaats de sokkel op een vlakke vloer
2. Natuurlijk, de gaten zitten op een lijn.
3. Houd met 5 flensschroeven vast met de sleutel.
4. Verwijder de afdekking van de basis.
5. Draai de schroef van de borgring los met de verstelbare hendel. Trek de bovenste steunbalk langzaam naar buiten om de hoogte van de ventilator aan te passen.
6. Monteer de motoreenheid op de connector op de bovenste steunbalk. Zorg ervoor dat de gaten zijn uitgelijnd
7. Veilige motorassemblage met draaipen (M12*40) en moer (M12). Draai de schroef stevig vast met de sleutel.
8. Schuif de achterbeschermer op de motoreenheid en zet deze vast met 4 flensbouten. Draai de schroeven stevig vast met de sleutel.
9. Draai de schroef aan de achterkant van het ventilatorblad los met de inbussleutel (inbussleutel). Schuif het ventilatorblad op de motoras.
10. Bevestig de voorbeschermer aan de achterbeschermer en bevestig deze met de bevestigingsmiddelen aan de voorbeschermer.




Artikel#	Naam	Beschrijving	Hoeveelheid	Opmerking
1	Schroef	M5*15	24	
2	Wasmachine		24	
3	Beschermend	30"	2	
4	Ventilatorblad Montage		1	
5	Vat		1	
6	Rubberen wiel	6"	2	
7	Spalk	R3.2*30	2	GB/T91-2000
8	As		4	
9	Moeder	M6	4	GB/T889.2-2000
10	Motor	230V	1	
11	Condensator		1	8 μ F/300V
12	Stroomkabel		1	Lengte: 2,9 m
13	Haakje		1	
14	Inbuschroef	M8*20	2	
15	Handvat		1	
16	Moeder	M8	2	

Vergadering

De wielen bevestigen

1. Glijdende wielas door wielsteunframe.
2. Schuif één (1) wiel aan weerszijden van de as.
3. Zet het wiel vast met één (1) splitpen.



Installatie

Plaats de ventilator op een veilige, gewenste positie op een vlakke ondergrond en sluit deze aan op een goedgekeurde stroombron. **OPMERKING:** Deze ventilator is uitgerust met een bedieningsschakelaar met 2 snelheden.

Operatie

OPMERKING: Deze ventilator is uitgerust met een bedieningsschakelaar met 2 snelheden.

Om de ventilator te starten:

1. Zorg ervoor dat de aan/uit-knop in de (UIT)-stand staat.
2. Sluit hem aan op een goedgekeurde stroombron.
3. Zorg ervoor dat het gebied vrij is van alle obstakels.
4. Schuif de aan/uit-knop naar de LOW-positie en laat deze 10 seconden aan staan.
5. Na 10 seconden kunt u de aan/uit-knop in de HIGH-stand zetten.

De ventilator uitschakelen:

1. Om de ventilator uit te schakelen, zet u de aan/uit-knop terug in de middelste stand (UIT).

NOTITIE: Voor een langere levensduur van de onderdelen schakelt u de ventilator na 15 uur continu gebruik 10 minuten uit om de motor en ventilatorriem af te laten koelen.

Riem spannen / vervangen

De wielen bevestigen

7. Verwijder de bouten op de staartbeschermer en het kantelwiel (Figuur 2).
8. Maak de motormoeren en motorbeschermers los (boven en onder de motor).
9. Verwijder de riem om deze te vervangen of stel de motor af om de riem strakker te maken (Figuur 3)




Figure 2: Removing Guard




Figure 3: Adjusting Fan Belt

Onderhoud en opslag

1. Controleer uw ventilator voor elk gebruik. Controleer alle draden en verlengsnoeren volgens de procedure beschreven op pagina 2

2. Zorg er na gebruik altijd voor dat de aan/uit-schakelaar van de ventilator in de UIT-stand staat voordat u de stekker uit het stopcontact haalt. Gebruik een




Figure 4: Capacitor Assembly




Figure 5: Fan Shaft Assembly

Gids voor probleemoplossing		
Probleem	Mogelijke oorzaak	Corrigerende maatregelen
Ventilator werkt niet	1.No prestaties	Controleer het netsnoer op beschadigingen. Zijn Natuurlijk, het apparaat is aangesloten en ingeschakeld.
	2. Slechte schakelaar	Vervang de aan/uit-schakelaar (Opmerking: om de levensduur van de aan/uit-schakelaar te verlengen, wordt aanbevolen om de ventilator eerst 5-10 seconden op LAAG te laten draaien voordat u overschakelt naar HOOG).
	3. Motor bromt	De condensator is beschadigd of de riem is te beschadigd strak. Vervang de condensator of maak de riem los.
Verminderde luchtstroom	1. Losse poelies of ventilatorbladen	Draai de zeskantschroef van de motorpoelie vast.
	2. Losse of versleten riem	Zie pagina 11 voor riem Intensivering Aanwijzingen.
	3. Motor bromt	De condensator is beschadigd of de riem is te beschadigd strak. Vervang de condensator of maak de riem los.
Overmatig geluid (trillen, kloppen, piepen)	1. De ventilator staat niet op een vlakke ondergrond	Zet de ventilator uit en stel het apparaat in glad, vlak oppervlak.
	2. Losse katrol of riem	Draai de zeskantbout vast om de motorpoelie vast te draaien. Zie pagina 11 voor het spannen van de riem Aanwijzingen.
	3. Motorbouten zijn niet veilig	Draai de motorbeschermingsschroeven vast en 4. Motor schroeven.
	4. Defecte E-Clips	Ventilatorlager/E-clips/Wave vervanging Veer ring.

Przedmowa

Niniejsza oryginalna instrukcja obsługi zawiera całą niezbędną wiedzę do bezpiecznej obsługi i utrzymania pełnej funkcjonalności opisywanego produktu. W związku z tym przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje, a następnie postępować zgodnie z nimi. Tylko w ten sposób można uniknąć wypadków i zagwarantować gwarancję.

Prawo autorskie

Prawa autorskie do niniejszej instrukcji obsługi należą do firmy Stier Industrial GmbH. Instrukcja obsługi może być tłumaczona, powielana lub przekazywana osobom trzecim wyłącznie za pisemną zgodą producenta.



EN PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ UŻYTKOWANIA Przeczytaj uważnie instrukcję przed konfiguracją, obsługą lub wykonaniem jakichkolwiek procedur na produkcie.



EN NIEBEZPIECZNE NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE - Uwaga ! Wyłącz zasilanie przed każdym zabiegiem.



EN NIEBEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z NAGŁYM STARTEM - Uwaga! Produkt może nagle uruchomić się ponownie po przerwie w dostawie prądu.



O TYM PRZEWODNIKU

PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI: Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed konfiguracją, obsługą lub dokonaniem jakichkolwiek ingerencji w produkt.



OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi przed przystąpieniem do obsługi, aby w pełni zapoznać się z jej użytkowaniem. Niewłaściwa obsługa może spowodować zagrożenie. Pełne przestrzeganie wszystkich

instrukcji i informacji bezpieczeństwa pozwala na prawidłowe użytkowanie. Narzędzie STIER jest trwałe, mocne i odporne. Niezależnie od tego, czy chodzi o zaopatrzenie warsztatu, sprężone powietrze lub technikę mocowania, narzędzia ręczne czy obróbkę materiałów: szeroka gama STIER oferuje prawdziwą profesjonalną jakość dla wszystkich Twoich wyzwań.

@stier_official

@STIER. Werkzeug

@STIER. Werkzeug

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym lub nieprawidłowym użytkowaniem. Instrukcje bezpieczeństwa i obsługi należy starannie przechowywać do wykorzystania w przyszłości. Instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji nie zastępują jednak norm ani dodatkowych przepisów (nawet ustawowych) wydanych ze względów bezpieczeństwa.

DYSPOZYCJI

Ten stary sprzęt można oddać do punktu utylizacji, gdzie jest utylizowany zgodnie z krajową ustawą o gospodarce o obiegu zamkniętym i odpadach. Urządzenie i jego akcesoria wykonane są z szerokiej gamy materiałów. Wadliwe elementy należy traktować jako odpady niebezpieczne i utylizować zgodnie z wymogami prawnymi. Przed wyrzuceniem produktu zastanów się, jak uniknąć marnotrawstwa (np. utylizacja sprawnych produktów lub naprawa). Usuń wszystkie urządzenia z produktu (olej, paliwo). Wyjmij baterie / akumulatory i lamps / lamps z produktu przed utylizacją, jeśli jest to możliwe w sposób nieniszczący. Prywatni klienci końcowi mogą oddać produkt do utylizacji w publicznym punkcie zbiórki lub zwrotu w swojej okolicy. Adresy odpowiednich punktów odbioru można uzyskać w urzędzie miejskim lub lokalnym. Komercyjni klienci końcowi mogą oddać produkt do utylizacji w jednym z następujących miejsc: Producent.



ZASTRZEŻENIE PRAW

STIER Industrial GmbH nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych na przestanych urządzeniach. Wszystkie oznaczenia znane jako znaki towarowe lub znaki usługowe są odpowiednio wyróżnione. Wykorzystanie tych informacji nie powinno mieć wpływu na ważność lub renomę znaków towarowych lub znaków usługowych. STIER Industrial GmbH zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, usunięć lub uzupełnień udostępnionych informacji lub danych, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dane techniczne, specyfikacje i wygląd mogą ulec zmianie bez powiadomienia i mogą różnić się w przedstawieniach od rzeczywistego produktu.

Copyright 2025 STIER Industrial GmbH. STIER i logo STIER są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy STIER Industrial GmbH



INSTRUKCJA ONLINE

Skanując poniższy kod QR, przejdziesz do cyfrowej wersji instrukcji obsługi. Wprowadź numer producenta (**907579**) w polu wyszukiwania.

Spis treści


1. Montaż uchwytu ściennego	77
2. Spotkanie	83
3. Instalacja	83
4. Operacja	84
5. Napinanie / wymiana paska	84
6. Konserwacja i przechowywanie	84


Montaż uchwytu ściennego

1. Przymocuj wspornik ścienny w miejscu, w którym chcesz zainstalować.
2. Włóż rurkę do gięcia do uchwytu ściennego, dokręć ją.
3. Poluzuj regulacyjną na dolnym wsporniku. Zamontuj silnik, aby zgiąć rurę, krzyżując M12x40 nad dolnym wspornikiem, aby połączyć górną belkę i dokręcić ją. Dokręć regulacyjną.
4. Odczep 4-częściową kotnierzową M6x10 od silnika.
5. Dokręć tylną osłonę z silnikiem za pomocą 4-częściowej kotnierzowej M6x10.
6. Dokręć ostrze do wału silnika przez specjalny smród (w torbie na akcesoria)
7. Zamontuj przednią osłonę do tylnej osłony, użyj zatrzasku zbyt mocno.





UWAGA: Instalator MUSI upewnić się, że wspornik jest zamontowany na co najmniej 2x4 i że jest w stanie utrzymać 50 funtów w sposób ciągły.


Widok rozstrzelony






Artykuł#	Nazwa	Opis	Ilość	Uwaga
1	Śruba	M5*15	12	
2	Pralka		12	
3	Ochronny	24"	2	
4	Zespół łopatek wentylatora		1	
5	Silnik			230V 8μF/300V
6				
7	Poduszka z pierza	Zobacz materiał M6	4	
8	Matka	Zobacz materiał M6	4	
9	Przewód zasilający z klipsem mocującym		1	Długość: 2,9 m
10	Przełącznik kołyskowy		1	
11	Beczka		1	
12	Gumowa tuleja		2	
13	Uchwyt		1	
14	Pokrętko blokujące		2	
15	Ramka		1	
16	Gumowe koło	6"	1	
17	Szyna	Czynnik R3,2 * 30	1	






Attaching Motor to Motor Support Assembly



Attaching Rear Guard to Motor

1. Umieść cokół na równej podłodze
2. Jasne, są w linii.
3. Przytrzymaj za pomocą 5 kołnierzyków za pomocą klucza.
4. Zdejmij pokrywę dolną.
5. Poluzuj pierścienia ustalającego z regulowanym uchwytem. Powoli wyciągnij górną listwę nośną, aby wyregulować wysokość wentylatora.
6. Zamontuj zespół silnika do złącza na górnym wsporniku. Upewnij się, że otwory są wyrównane
7. Bezpieczny montaż silnika ze sworzniem obrotowym (M12*40) i nakrętką (M12). Mocno dokręć kluczem.
8. Wsuń tylną osłonę na zespół silnika i zabezpiecz ją 4 kołnierzykami. Mocno dokręć kluczem.
9. Poluzuj z tyłu zespołu łopatek wentylatora za pomocą klucza imbusowego (klucz imbusowy). Wsuń zespół łopatek wentylatora na wał silnika.
10. Przymocuj przednią osłonę do tylnej osłony i przymocuj ją do przedniej osłony za pomocą elementów mocujących.




Artykuł#	Nazwa	Opis	Ilość	Uwaga
1	Śruba	M5*15	24	
2	Pralka		24	
3	Ochronny	30"	2	
4	Zespół łopatek wentylatora		1	
5	Beczka		1	
6	Gumowe koło	6"	2	
7	Szyna	Czynnik R3,2 * 30	2	GB / T91-2000
8	Oś		4	
9	Matka	Zobacz materiał M6	4	GB / T889.2-2000
10	Silnik	230V	1	
11	Kondensator		1	8μF/300V
12	Przewód zasilający		1	Długość: 2,9 m
13	Nawias		1	
14	Śruba imbusowa	M8*20	2	
15	Uchwyt		1	
16	Matka	Zobacz materiał M8	2	

Spotkanie

Mocowanie kół

1. Przesuwna oś koła za pomocą ramy nośnej koła.
2. Przesuń jedno (1) koło po obu stronach osi.
3. Zabezpiecz koło za pomocą jednej (1) zawlecзки.



Instalacja

Umieść wentylator w bezpiecznej, żądanej pozycji na równym podłożu i podłącz go do zatwierdzonego źródła zasilania. UWAGA: Ten wentylator jest wyposażony w przetłacznik sterowania 2-biegową.

Operacja

UWAGA: Ten wentylator jest wyposażony w przetłacznik sterowania 2-biegową.

Aby uruchomić wentylator:

1. Upewnij się, że przycisk zasilania jest w pozycji (OFF).
2. Podłącz go do zatwierdzonego źródła zasilania.
3. Upewnij się, że obszar jest wolny od wszelkich przeszkód.
4. Przesuń przycisk zasilania do pozycji LOW i pozostaw go włączony na 10 sekund.
5. Po 10 sekundach możesz ustawić przycisk zasilania w pozycji HIGH.

Aby wyłączyć wentylator:

1. Aby wyłączyć wentylator, po prostu ustaw przycisk zasilania z powrotem w środkowej pozycji (OFF).

UWAGA: Aby wydłużyć żywotność części, wyłącz wentylator na 15 minut po 10 godzinach ciągłego użytkowania, aby silnik i pasek wentylatora ostygły.

Napinanie / wymiana paska

Mocowanie kół

1. Odkręć na osłonie tylnej i kole przechyłania (Rysunek 2).
2. Poluzuj nakrętki silnika i osłony silnika (powyżej i pod silnikiem).
3. Zdejmij pasek, aby go wymienić lub wyreguluj silnik, aby napiąć pasek (Rysunek 3)




Figure 2: Removing Guard




Figure 3: Adjusting Fan Belt

Konserwacja i przechowywanie

1. Sprawdź wentylator przed każdym użyciem. Sprawdź wszystkie przewody i przedłużacze zgodnie z procedurą opisaną na stronie 2 (Instrukcje

2. Po użyciu zawsze upewnij się, że wyłącznik zasilania wentylatora jest w pozycji OFF przed odłączeniem go. Użyj owijki na kable, aby kabel nie znajdował




Figure 4: Capacitor Assembly




Figure 5: Fan Shaft Assembly

Podręcznik rozwiązywania problemów		
Problem	Możliwa przyczyna	Działania naprawcze
Wentylator nie działa	1.No wydajność	Sprawdź, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony. Być Jasne, urządzenie jest podłączone i włączone.
	2. Zły przełącznik	Wymień wyłącznik zasilania (Uwaga: Aby przedłużyć żywotność wyłącznika zasilania, zaleca się najpierw uruchomienie wentylatora w pozycji LOW na 5-10 sekund przed przełączeniem na HIGH).
	3. Buczenie silnika	Kondensator jest uszkodzony lub pasek jest zbyt uszkodzony napięty. Wymień kondensator lub poluzuj pasek.
Zmniejszony przepływ powietrza	1. Luźne koła pasowe lub łopatki wentylatora	Dokręć z sześciokątnym koła pasowego silnika.
	2. Luźny lub zużyty pasek	Patrz strona 11 dla paska Intensyfikacja Instrukcje.
	3. Buczenie silnika	Kondensator jest uszkodzony lub pasek jest zbyt uszkodzony napięty. Wymień kondensator lub poluzuj pasek.
Nadmierny hałas (wibracje, stukanie, skrzypienie)	1. Wentylator nie znajduje się na równym podłożu	Wyłącz wentylator i skonfiguruj urządzenie gładka, płaska powierzchnia.
	2. Luźne koło pasowe lub pasek	Dokręć sześciokątą, aby dokręcić koło pasowe silnika. Patrz strona 11, aby uzyskać informacje na temat napinania paska Instrukcje.
	3. silnika nie są bezpieczne	Dokręć zabezpieczające silnik i 4. silnika.
	4. Wadliwe klipsy elektroniczne	Łożysko wentylatora/E-Clips/Wymiana fali Podkładka sprężysta.

Förord

Denna originalbruksanvisning ger all nödvändig kunskap för säker hantering och underhåll av den beskrivna produktens fulla funktionalitet. Följaktligen måste alla instruktioner läsas noggrant innan du använder produkten och sedan följas. Detta är det enda sättet att undvika olyckor och garantera garantin.

Upphovsrätt

Upphovsrätten till denna bruksanvisning innehas av Stier Industrial GmbH. Bruksanvisningen får endast översättas, kopieras eller vidarebefordras till tredje part med skriftligt tillstånd från tillverkaren.



SV LÄS BRUKSANVISNINGEN Läs instruktionerna noggrant innan du installerar, använder eller utför några procedurer på produkten.



SV FARLIG ELEKTRISK SPÄNNING - Varning! Stäng av strömförsörjningen före varje procedur.



SV FARA PÅ GRUND AV PLÖTSLIG START - Varning! Produkten kan starta om plötsligt efter ett strömavbrott.



OM DEN HÄR GUIDEN

LÄS BRUKSANVISNINGEN: Läs bruksanvisningen noggrant innan du installerar, använder eller gör några ingrepp på produkten.



ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs denna bruksanvisning noggrant före användning för att helt bekanta dig med dess användning. Felaktig användning kan orsaka fara. Full överensstämmelse med alla säkerhetsinstruktioner och information möjliggör korrekt användning. STIER-verktyget är hållbart, kraftfullt och motståndskraftigt. Oavsett om det gäller verkstadsmaterial, trycklufts- eller fästteknik, handverktyg eller materialbearbetning: det breda STIER-sortimentet erbjuder verklig professionell kvalitet för alla dina utmaningar.

@stier_official

@STIER. Werkzeug

@STIER. Werkzeug

Tillverkaren tar inget som helst ansvar för skador som orsakats av felaktig eller felaktig användning. Förvara säkerhets- och bruksanvisningen noggrant för framtida bruk. Instruktionerna i denna handbok ersätter dock inte standarder eller ytterligare föreskrifter (inte ens lagstadgade) som utfärdats av säkerhetsskäl.

FÖRFOGANDE

Denna gamla utrustning kan lämnas in till en avfallsstation, där den kasseras i enlighet med den nationella lagen om cirkulär ekonomi och avfall. Enheten och dess tillbehör är gjorda av en mängd olika material. Defekta komponenter måste behandlas som farligt avfall och kasseras i enlighet med lagkrav. Innan du kasserar produkten, överväg sätt att undvika avfall (t.ex. kassera funktionella produkter eller reparera). Ta bort all utrustning från produkten (olja, bränsle). Ta bort batterier / uppladdningsbara batterier och lamps / lamps från produkten innan du kasserar den om detta är möjligt på ett icke-destruktivt sätt. Privata slutkunder kan lämna in produkten för kassering på en offentlig insamlings- eller returstation i sitt område. Adresser till lämpliga insamlingsställen kan erhållas från staden eller den lokala förvaltningen. Kommersiella slutkunder kan lämna in produkten för kassering på någon av följande platser: Tillverkare.



FÖRBEHÅLL AV RÄTTIGHETER

STIER Industrial GmbH ansvarar inte för förlust av data på skickade enheter. Alla indikationer som kallas varumärken eller servicemärken markeras i enlighet med detta. Användningen av denna information bör inte påverka giltigheten eller ryktet för varumärkena eller servicemärkena. STIER Industrial GmbH förbehåller sig rätten att vid behov göra ändringar, raderingar eller tillägg till den information eller de data som lämnats. Tekniska data, specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande och kan skilja sig i representationerna från den faktiska produkten.

Copyright 2025 STIER Industrial GmbH. STIER och STIER-logotypen är registrerade varumärken som tillhör STIER Industrial GmbH



HANDBOK PÅ NÄTET

Genom att skanna följande QR-kod kommer du till den digitala versionen av bruksanvisningen. Ange tillverkarnumret (**907579**) i sökfältet.


Innehållsförteckning


1. Installation av väggfästet	88
2. Möte	93
3. Installation	93
4. Operation	94
5. Remspänning / Byte	94
6. Underhåll och förvaring	94

Installation av väggfästet





1. Fäst väggfästet på den plats där du vill installera.
 2. Sätt in böjröret i ett väggfäste, dra åt det.
 3. Lossa justerskruven på det nedre stödet. Installera motorn för att böja röret genom att korsa M12x40-skruven över det nedre stödet för att ansluta den övre balken och dra åt den. Dra åt justerskruven.
 4. Lossa den 4-delade M6x10 flänsbulten från motorn.
 5. Dra åt det bakre skyddet med motorn med den 4-delade M6x10 flänsbulten.
 6. Dra åt bladet mot motoraxeln genom den speciella stanken (i tillbehörspåsen)
 7. Montera det främre skyddet på det bakre skyddet, använd snäppleden för hårt.
- ⚠ **WARNING:** Installatören MÅSTE vara säker på att fästet är monterat på minst 2x4 bultar och att det kan bära 50 pund kontinuerligt.


Sprängskiss






Artikel#	Namn	Beskrivning	Kvantitet	Anmärkning
1	Skruv	M5*15	12	
2	Tvättmaskin		12	
3	Skyddande	24"	2	
4	Montering av fläktblad		1	
5	Motor			230V 8µF/300V
6				
7	Fjäder kudde	M6	4	
8	Mor	M6	4	
9	Nätsladd med fästklämma		1	Längd: 2,9 m
10	Vippströmbrytare		1	
11	Fat		1	
12	Hylsa av gummi		2	
13	Handtag		1	
14	Låsande knapp		2	
15	Ram		1	
16	Gummihjul	6"	1	
17	Spjåla	R3.2 * 30	1	






Attaching Motor to Motor Support Assembly



Attaching Rear Guard to Motor

1. Placera piedestalen på ett plant golv
2. Visst, hålen är i en linje.
3. Håll fast med 5 flänsskruvar med skiftnyckeln.
4. Ta av kåpan.
5. Lossa skruven på låsringen med det justerbara handtaget. Dra långsamt ut den övre stödstången för att justera höjden på fläkten.
6. Montera motoraggregatet på kontakten på den övre stödstången. Se till att hålen är i linje med varandra
7. Säker motormontering med svängtapp (M12*40) och mutter (M12). Dra åt skruven ordentligt med skiftnyckeln.
8. Skjut det bakre skyddet på motoraggregatet och fäst det med 4 flänsbultar. Dra åt skruvarna ordentligt med skiftnyckeln.
9. Lossa skruven på baksidan av fläktbladsenheten med insexnyckeln (insexnyckeln). Skjut fläktbladsenheten på motoraxeln.
10. Fäst det främre skyddet på det bakre skyddet och fäst det på det främre skyddet med fästelementen.




Artikel#	Namn	Beskrivning	Kvantitet	Anmärkning
1	Skruv	M5*15	24	
2	Tvättmaskin		24	
3	Skyddande	30"	2	
4	Montering av fläktblad		1	
5	Fat		1	
6	Gummi hjul	6"	2	
7	Spjåla	R3.2 * 30	2	GB/T91-2000
8	Axel		4	
9	Mor	M6	4	GB/T889.2-2000
10	Motor	230V	1	
11	Kondensator		1	8µF/300V
12	Nätssladden		1	Längd: 2,9 m
13	Parentes		1	
14	Insex skruv	M8*20	2	
15	Handtag		1	
16	Mor	M8	2	

Möte

Fästa hjulen

1. Glidande hjul axel för hjulstödrum.
2. Skjut ett (1) hjul på vardera sidan av axeln.
3. Säkra hjulet med en (1) saxsprint.



Installation

Placera fläkten i ett säkert, önskat läge på plant underlag och anslut den till en godkänd strömkälla. OBS: Denna fläkt är utrustad med en 2-hastighetskontrollbrytare.

Operation

OBS: Denna fläkt är utrustad med en 2-hastighetskontrollbrytare.

Så här startar du fläkten:

1. Se till att strömknappen är i läge (OFF).
2. Anslut den till en godkänd strömkälla.
3. Se till att området är fritt från alla hinder.
4. Skjut strömknappen till LOW-läget och låt den vara på i 10 sekunder.
5. Efter 10 sekunder kan du ställa strömknappen i läge HIGH.

Så här stänger du av fläkten:

1. För att stänga av fläkten, ställ helt enkelt tillbaka strömknappen till mittläget (OFF).

OBS: För längre livslängd, stäng av fläkten i 15 minuter efter 10 timmars kontinuerlig användning så att motorn och fläktremmen kan svalna.

Remspänning / byte

Fästa hjulen

1. Ta bort bultarna på bakgavelskyddet och lutningshjulet (Figur 2).
2. Lossa motormuttrarna och motorskydden (över och under motorn).
3. Ta bort remmen för att byta ut den eller justera motorn för att dra åt remmen (Figur 3)




Figure 2: Removing Guard




Figure 3: Adjusting Fan Belt

Underhåll och förvaring

1. Kontrollera din fläkt före varje användning. Kontrollera alla kablar och förlängningsladdar enligt proceduren som beskrivs på sidan 2

2. Efter användning, se alltid till att fläktens strömbrytare är i läge OFF innan du kopplar ur den. Använd en kabellindning för att hålla kabeln från




Figure 4: Capacitor Assembly




Figure 5: Fan Shaft Assembly

Guide för felsökning

Problem	Möjlig orsak	Korrigeringsåtgärder
Fläkten fungerar inte	1.No prestanda	Kontrollera att nätsladden inte är skadad. Vara Visst, enheten är inkopplad och påslagen.
	2. Dålig strömbrytare	Byt strömbrytare (Obs: För att förlänga strömbrytarens livslängd rekommenderas att du kör fläkten på LÅG i 5-10 sekunder först innan du växlar till HIGH).
	3. Motorn brummar	Kondensatorn är skadad eller remmen är för skadad snäv. Byt ut kondensatorn eller lossa remmen.
Minskat luftflöde	1. Lösa remskivor eller fläktblad	Dra åt sexkantskruven på motorns remskiva.
	2. Löst eller slitet bälte	Se sidan 11 för bälte Intensifiering Instruktioner.
	3. Motorn brummar	Kondensatorn är skadad eller remmen är för skadad snäv. Byt ut kondensatorn eller lossa remmen.
Överdrivet buller (vibrationer, knackningar, gnisslande)	1. Fläkten är inte på plant underlag	Stäng av fläkten och ställ in enheten slät, plan yta.
	2. Lös remskiva eller rem	Dra åt sexkantsbulten för att dra åt motorns remskiva. Se sidan 11 för remspänning Instruktioner.
	3. Motorbultar är inte säkra	Dra åt motorns skyddsskruvar och 4. Motorskruvar.
	4. Defekta E-klämmor	Fläktlager/E-klämmor/Wave Byte Fjäder bricka.